

GB		Read instructions before use and keep for further reference. Instructions for use. Remove packaging and stretch out cable. Plug into socket to ensure all bulbs light up. 3. The transformer includes a timer function. The button light is switched on, once the timer is activated. 4. The timer can be used indoors and outdoors. 5. Do not use the product if you have any experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. Do not connect the product to the supply while it is in the packaging. 4. Do not connect this chain electrically to another chain. 5. The lamps are not replaceable. 6. You must ensure that no sharp objects come into contact with the cable. 7. The external flexible cable or cord of this luminaire can not be replaced; if the cable is damaged, the product must be destroyed. 8. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced. 9. Only use the luminaire with the included adapter.
		 Safety Class II for the adapter.  Safety Class III for the luminaire. The luminaire relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) to protect against electric shock.  The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.
DK		Læs brugsanvisningen inden brug, og gem den til senere brug. Brugsanvisning 1. Fjern emballagen, og stræk kablet ud. 2. Sæt i stikkontakt for at kontrollere, at alle pærer lyser. 3. Transformeren indeholder en tidsindstilling. Knoplyset tændes, når timeren aktiveres. 4. Timeren kan bruges indendørs og udendørs. 5. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvorfra du købte det. 3. Dette produkt er ikke tilsluttet strømforsyningen, mens det stadig er i emballagen. 4. Slut ikke denne kæde elektrisk til en anden kæde. 5. Lamperne kan ikke udskiftes. 6. Sørg for, at ingen skarpe genstande kommer i berøring med kablet. 7. Det udvendige bøjelige kabel eller ledningen til dette lysarmatur må ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal produktet kasseres. 8. Produktet skal forlædes med forsigtighed, da slag og ridser kan resultere i, at pæren springer, eller at ledningen reduceres. 9. Brug kun lysarmaturet med den medfølgende adapter.
		 Sikkerhedsklasse II for adapteren.  Sikkerhedsklasse III for lysarmaturet. Lysarmaturet kræver en strømforsyning med ekstra lav spænding (SELV) for at beskytte imod elektrisk stød.  Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de mærkede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. I flere oplysninger i din JYSK butik.
DE		Lesen Sie die Anleitung durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Bedienungsanleitung 1. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie das Kabel aus. 2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose um zu kontrollieren, ob alle Birnen glühen. 3. Der Transformator verfügt über eine Timer-Funktion. Die Tastenbeleuchtung schaltet sich ein, sobald der Timer aktiviert wird. 4. Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. 2. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 5. Die Lichterkette muss vollständig aus der Verpackung genommen werden, bevor Sie an das Stromnetz angeschlossen wird. 4. Diese Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden. 5. Die Lämpchen können nicht ausgetauscht werden. 6. Siehe, dass das Kabel nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt. 7. Das externe flexible Kabel und die Leitung des Leuchters kann nicht ausgetauscht werden. Falls das Kabel defekt ist, müssen Sie den Leuchter entsorgen. 8. Beim Umgang mit diesem Produkt ist Vorsicht geboten, da Stöße und Kratzer die Leuchtmittel beschädigen oder die Lebensdauer des Produkts verkürzen können. 9. Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter.
		 Sicherheitklasse II für den Adapter.  Sicherheitklasse III für den Leuchtarmatur. Zum Schutz vor Stromschlag wird die Leuchte mit Schutzleitenspannung (ENL Safety Extra Low Voltage, SELV) betrieben.  Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.
NO		Läs instruksjonene nøye før bruk, og ta vare på dem for senere bruk. Bruksanvisning 1. Fjern emballagen, og strøk ut ledningen. 2. Sett i stikselet for å kontrollere at alle pærene tennes. 3. Transformatoren har en tidsinnstilling. Lyset i knappen tennes når tidsuret er aktivert. 4. Timeren kan brukes innendørs og utendørs. 5. Hvis du har problemer med produktet, må det returneres til forhandleren du kjøpte det av. 3. Produktet må ikke kobles til strømkraft for emballagen er fjernet. 4. Kleden må ikke kobles elektrisk til en annen kjede. 5. Lamperne kan ikke skiftes. 6. Du må passe på at ingen skarpe gjenstander berører ledningen. 7. Det eksterne fleksible kablet eller ledningen i denne lysdekorasjonen kan ikke skiftes. Hvis ledningen er skadet, må produktet destrueres. 8. Produktet må håndteres forsiktig da støt og riper kan føre til at pærene knuses eller at brukstiden forkortes. 9. Bruk bare lysarmaturet sammen med den medfølgende adapteren.
		 Sikkerhetssklasse II for adapteren.  Sikkerhetssklasse III for armaturen. Armaturen er avhengig av strømforsørsel ved ekstra lav spennning (SELV) for å beskytte mot elektrisk stot.  Soppakkelappen med kryss over indikere at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.
SE		Läs anvisningarna för användning och spara dem för framtida bruk. Bruksanvisning 1. Ta bort emballaget och sträck ut sladden. 2. Anslut kontakten till vägguttaget och kontrollera att alla lampor lyser. 3.Transformatorn har en tidsinställning. Lyset i knappen tänds när tidsuret är aktivt. 4. Timeren kan användas både inomhus och utomhus. 5. Om det uppstår problem med produktet måste den returneras till den återförsäljare som du köpte produktet av. 3. Produkten kan inte kopplas till strömkraft med den tiden som är avställd. 4. Alla kedjor får inte kopplas elektriskt till en annan kedja. 5. Låmporna är inte utbytbara. 6. Se till att inga vassa föremål kommer i kontakt med sladden. 7. Den externa flexibla kablén eller sladden till denna ljuskälla kan inte bytas ut; om sladden skadas måste produktet kasseras. 8. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stötar eller slag kan göra att lamporna går sönder eller att livslängden förkortas. 9. Använd endast tillslutningsmodulen tillsammans med den medföljande adaptern.
		 Säkerhetssklass II för adaptern.  Säkerhetssklass III för armaturen. Strömförsörjningen till armaturen måste vara av SELV-typ (safety extra-low voltage) som skydd mot elektriska stötar.  Den överkryssade sopptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.
FI		Lue ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Käyttöohjeet 1. Poista pakkaus ja vedä johto ulos. 2. Varmista kaikkien lampujen syytyminen kytemällä pistoke pistorasiaan. 3. Muuntaja sisältää ajastimen asetus. Painikkeen valo syttyy, kun ajastin on aktivoitu. 4. Timeriä voidaan käyttää sisällä ja ulkona. 5. Jos koet ongelmia tuotteen kanssa, se on palautettava jollekin myyjälle, jolta se on ostettu. 3. Älä kytke tuotetta virrankäyttöön, kun se on pakkaussessa. 4. Älä ketjuja ei saa kytkä sähköisesti toiseen ketjuun. 5. Lamput eivät ole vaihdettavissa. 6. Varmista, ettei mitään teräviä esineitä kosketa lampujen välillä tai johtojen kanssa. 7. Älä kosketa kableja tai johtoja, jotka eivät ole suojattu. 8. Jos kableja tai johtoja vahingoitetaan, tuote on hävitettävä, sillä siihen kohdistuvat iskut ja raapaukset voivat rikkoa lampun tai yhteyttä niiden käyttöä. 9. Käytä valaisinta ainoastaan mukana tulleen muuntajan kanssa.
		 Turvallisuusluokka II sovittimelle.  Turvallisuusluokka III valaisimelle. Valaisimen virrankäyttö käyttää erittäin pientä SELV-turvajännitettä sähköiseltä suojauskeskeltä.  Ylivuuttavalla pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamallamme kierrätyksen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myyrmälästä.
PL		Przed użyciem zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Instrukcja użytkownika 1. Usunąć opakowanie i rozwinąć przewód. 2. Podłączyć do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że wszystkie lampki świecą. 3. Transformator zawiera ustawienia timera. Kontrolka przycisku zapala się po włączeniu timera. 4. Timer można używać wewnątrz i na zewnątrz. 5. Jeśli doświadczy się problemów z urządzeniem, należy je zwrócić do sprzedawcy. 3. Produkt nie należy podłączać do prądu, dopóki jest w opakowaniu. 4. Wszystkie łańcuchy nie należy łączyć elektrycznie. 5. Lampki nie należy wymieniać. 6. Zadbaj o to, aby żaden ostry przedmiot nie znajdował się w pobliżu przewodu. 7. Elastyczny kabel zewnętrzny ani przewód wewnętrzny oprawy oświetleniowej nie można wymieniać. W przypadku oprawy oświetleniowej produkt należy wyrzucić. 8. Zachować ostrożność podczas obsługi produktu, ponieważ uderzenia i zarysowania mogą spowodować rozbiście żarówek lub skrócenie ich okresu eksploatacji. 9. Oprawa świetlna wymaga użycia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
		 Klasa bezpieczeństwa II dla adaptera.  Klasa bezpieczeństwa III dla oprawy oświetleniowej. W oprawie zastosowano bardzo niskie napięcie (SELV) zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym.  Przekreślony kosz na kołkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.
CZ		Před použitím si přečtěte návod a uchovávejte jej pro další použití. Návod k použití 1. Odstaňte obal a rozbalte kabel. 2. Zasuňte do zásuvky, abyste zjistili, zda všechny žárovky svítí. 3. Transformátor obsahuje nastavení časovače. Po aktivaci časovače se rozsvítí kontrolka v tlačítku. 4. Jyskovým řetězcům lze používat uvnitř i vně. 5. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchodě, kde jste jej zakoupili. 3. Tento výrobek lze používat uvnitř i vně. 4. Nezapojte tento řetěz elektricky k jinému řetězu. 5. Žárovky nelze vyměnit. 6. Je nutné zajistit, aby s kabelem nepřišel do styku žádný ostrý předmět. 7. Externí pružný kabel nebo šňůru mohou osvětlení ležet vlnit; pokud je kabel poškozen, výrobek je třeba zlikvidovat. 8. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné rázy nebo škrábance by mohly způsobit rozbití žárovek nebo zkratit jejich životnost. 9. Toto osvětlení používejte pouze s příloženým adaptérem.
		 Bezbezpečnostní třída II pro adaptér.  Bezbezpečnostní třída III pro světlo. Světlo je oslona na opskrbu pri sigurnosnom malom naponu (SELV) radi zaštite pred električnim šokom.  Prečrtaná kanta za odpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu s lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKov trgovinu.

ES		Lee las instrucciones antes del uso del producto y guárdelas para futuras consultas. Instrucciones de uso 1. Retire el embalaje y extienda el cable. 2. Conecte el cable a la red para verificar que todas las bombillas se enciendan. 3. El transformador incluye un ajuste mediante temporizador. A luz del botón se enciende una vez que se activa el temporizador. 4. El temporizador puede usarse tanto en interiores como en exteriores. 5. Si experimenta algún problema con este producto, devuélvalo en el comercio donde lo adquirió. 3. La guirnalda de luces debe sacarse completamente de su envoltorio antes de enchufarla a la red. 4. Esta guirnalda de luces no puede ser sustituida. 5. Confírmese que el cable no entra en contacto con objetos cortantes. 7. El cable eléctrico de la lámpara no puede ser sustituido. Deshágase de ella si el cable está defectuoso. 8. El producto se debe manipular con cuidado, ya que los impactos y arañazos pueden hacer que las bombillas se rompan o que se reduzca la vida útil del producto. 9. Utilice la lámpara únicamente con el adaptador incluido.
		 Clase de seguridad II para el adaptador.  Clase de seguridad III para la lámpara. Para su alimentación, la lámpara utiliza una tensión muy baja de seguridad (SELV) para evitar descargas eléctricas.  El contenedor de basura tachado con un aspa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.
BA		Pročitajte uputstva prije korištenja i čuvajte ih za buduću upotrebu. Upute za uporabu 1. Uklonite ambalažu i razvucite kabl. 2. Uključite utikač u utičnicu kako biste se uvjerali da sve sijalice svijetle. 3. Transformatora uključuje podešavanje tajmera. Svjetlo dugmeta se uključuje nakon aktiviranja tajmera. 4. Tajmer se može koristiti unutar i van prostorije. 5. Ako imate bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Nemojte priključivati proizvod na napajanje ako je još uvek u pakovanju. 4. Nemojte električno povezivati ovaj kabl sa drugim kablom. 5. Lampice nisu zamjenjive. 6. Pazite da kabl ne dolazi u dodir sa ostrim predmetima. 7. Vanjski fleksibilni kabl ili produžetak za kabl ovog rasvjetnog tijela nije moguće zamijeniti; ako je kabl oštećen, proizvod se bit uništen. 8. Proizvodom treba rukovati oprezno jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do razbijanja sijalica ili smanjiti njihov vijek trajanja. 9. Koristite rasvjetno tijelo samo s priloženim adapterom.
		 Klasa sigurnosti II za adapter.  Klasa sigurnosti III za svjetlo. Svjetlo se oslanja na opskrbu pri sigurnosnom malom naponu (SELV) radi zaštite od strujnog udara.  Simbol prekržiene kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu s lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.
RS		Pročitajte uputstva prije korištenja i čuvajte ih za buduću upotrebu. Upute za uporabu 1. Uklonite ambalažu i razvucite kabl. 2. Uključite utikač u utičnicu kako biste se uvjerali da sve sijalice svijetle. 3. Transformator uključuje podešavanje tajmera. Svjetlo na dugmetu je uključeno kada je aktiviran tajmer. 4. Tajmer se može koristiti unutar i van prostorije. 5. Ako imate bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Nemojte priključivati proizvod na napajanje ako je još uvek u pakovanju. 4. Nemojte električno povezivati ovaj kabl sa drugim kablom. 5. Lampice ne mogu zamjeniti. 6. Pazite da kabl ne dolazi u dodir sa ostrim predmetima. 7. Spojni savijajući kabl ove svetiljke se ne može zamjeniti; Ako je kabl oštećen, proizvod je uništen. 8. Proizvodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pucanja sijalica ili skraćanja njihovog upotrebnoeg veka. 9. Koristite samo svetiljke pomoću isporučenog adaptera.
		 Bezbednostna klasa II za adapter.  Razred sigurnosti III za svetlo. Svetiljka se napaja upotrebom bezbedne izuzetno niske voltaze (SELV) radi zaštite od električnog udara.  Simbol prekratene kante za otpatke ukazuje na to da se označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stvari za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanjí potencijalni škodljivi uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.
UA		Перед використання виробу прочитайте інструкції й збережіть їх для подальшого використання. Інструкції з використання 1. Зніміть упаковку та розв'яжіть кабель. 2. Підключіть до розетки, щоб перевірити, чи всі лампочки світяться. 3. Трансформатор включає в себе установку таймера. Індикатор кнопки світиться, коли таймер активований. 4. Таймер можна використовувати як всередині, так і зовні приміщення. 5. Якщо ви маєте будь-які проблеми з цим товаром, вам слід повернути його продавцю, у якого ви придбали виріб. 3. Перш ніж підключати виріб до мережі живлення, його слід дістати з упаковки. 4. Не підключайте електричний шланг до приладу з іншою. 5. Лампочки не замінюються. 6. Переконайтеся, що поблизу кабелю немає жорстких предметів, які можуть його пошкодити. 7. Зовнішній гнучкий кабель або продовження кабелю цього освітлювального тіла не можна замінити; якщо кабель пошкоджено, виріб потрібно викинути. 8. Поводитися з виробом слід дуже обережно, оскільки удари та подривання можуть призвести до виходу з експлуатації лампочок або до скорочення їх терміну служби. 9. Використовуйте світильник тільки з адаптером, що входить у комплект.
		 Клас безпеки II для адаптера.  Клас безпеки III для світильника. Для захисту від ураження електричним струмом у світильник використано безпечно напругу (SELV).  Перекреслений сміттєвий бак на колесах вказує на те, що віднесені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.
RO		Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru a le putea consulta ulterior. Instrucțiuni de utilizare 1. Îndepărtați ambalajul și întindeți cablul. 2. Conectați la priză pentru a vă asigura că toate becurile se aprind. 3. Transformatorul include o setare de temporizator. Lumina butonului se aprinde odată ce temporizatorul este activat. 4. Acesta poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior. 5. Dacă aveți orice problemă cu acest produs, returnați-l la distribuitorul de la care a fost achiziționat. 3. Nu conectați produsul la rețeaua de alimentare când este în ambalaj. 4. Nu conectați electric această instalație de lumină la o altă instalație. 5. Lampile nu sunt înlocuibile. 6. Trebuie să vă asigurați că niciun obiect ascuțit nu intră în contact cu cablul. 7. Cablul sau cordonul de alimentare extern flexibil al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, produsul trebuie distrus. 8. Produsul trebuie manipulat cu atenție, deoarece loviturile și zgârieturile pot provoca spargerea becurilor sau reducerea duratei de funcționare. 9. Utilizați corpul de iluminat numai cu adaptorul inclus.
		 Clasa de siguranță II pentru adaptor.  Clasa de siguranță III pentru corpul de iluminat. Corpul de iluminat are o alimentare de tip SELV (tensiune de siguranță foarte joasă) pentru a asigura protecția împotriva șocurilor electrice.  Corpul cu rol marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuiți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.
BG		Прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки. Инструкции за употреба 1. Апортирайте обиколката и развийте кабела. 2. Включете в контакт, за да проверите дали всички крушки светват. 3. Трансформаторът включва настройка на таймер. Индикаторът на бутона светва след като таймерът е активиран. 4. Таймерът може да се използва на закрито и открито. 5. Ако възникнат проблеми с продукта, трябва да го върнете на търговеца, от когото сте го закупили. 3. Не включвайте продукта в електрическия контакт, докато е в опаковката. 4. Не свързвайте електрически тали верига към друга верига. 5. Лампите не могат да се сменят. 6. Трябва да се уверите, че никакви остри предмети не влизат в контакт с кабела. 7. Външният гъвкав кабел или продължител на кабела не може да се замени. 8. Ако кабелът се повреди, трябва да се изхвърли. 9. С продукта трябва да се работи внимателно, тъй при удари и оскрабване крушките може да се счупят или животът им да се съкрати. 9. Използвайте осветителното тяло само в комбинация с адаптера, който е включен в комплекта.
		 Клас на безопасност II за адаптера.  Клас на безопасност III за осветителя. Осветителят разчита на захранване при безопасно съвкупно напрежение (SELV) за защита срещу електрически удар.  Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колеца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, във помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин JYSK.
GR		Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης 1. Αφαιρέστε τη συσκευασία και ξετυλίξτε το καλώδιο. 2. Βάλτε το στην πρίζα ρεύματος, για να επιβεβαιώσετε ότι ανάβουν όλοι οι λαμπτήρες. 3. Ο μετασχηματιστής περιλαμβάνει μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη. Η λυχνία στο κουπί ανάβει, μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης. 4. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. 5. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψετε στο κατάστημα από το οποίο το αγοράστήτε. 3. Μην συνδέετε το προϊόν στο ρεύμα ενώ βρίσκεται στη συσκευασία. 4. Μην συνδέετε ηλεκτρική ταινία περιλαμβανομένης της ταινίας φωτισμού σε άλλη ηλεκτρική ταινία. 5. Οι λαμπύρες δεν αντικαθίστανται. 6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα. 7. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή την ρύθμιση του φωτιστικού σώματος δεν μπορεί να αντικαταστήσει. 8. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, το προϊόν πρέπει να απορριφθεί. 8. Πρέπει να χειρίζεστε προσεκτικά το προϊόν, επειδή τα χτυπήματα ή το γρατζουνισμα μπορεί να σπάσουν τις λαμπύρες ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής. 9. Χρησιμοποιείτε το φωτιστικό μόνο με τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται.
		 Категория ασφαλείας II για τον προσαρμογέα.  Категория ασφαλείας III για το φωτιστικό. Η προστασία από ηλεκτροπληξία του φωτιστικού γίνεται στην τροφοδοσία σε ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV).  Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα επισημασμένα προϊόντα πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδοντας τα επισημασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων από τον περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

