




# HAGE

# 3601320



<https://quefairedemesdechets.fr>







**GB IMPORTANT INFORMATION!**

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

**DK VIGTIG INFORMATION!**

Læs hele manualen grundigt igennem før samling og/eller brug af dette produkt. Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.

**DE WICHTIGE INFORMATIONEN!**

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie die Anleitung genau und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

**NO VIKTIG INFORMASJON!**

Les hele bruksanvisningen nøye før du begynner å montere og/eller bruke dette produktet. Følg bruksanvisningen nøye, og ta vare på den for fremtidig bruk.

**SE VIKTIG INFORMATION!**

Läs bruksanvisningen i sin helhet innan du börjar att montera och/eller använda produkten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

**FI TÄRKEITÄ TIETOJA**

Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen kokoamista ja/tai käyttöä. Noudata käyttöohjeita tarkasti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

**PL WAŻNE INFORMACJE.**

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

**CZ DŮLEŽITÉ INFORMACE!**

Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

**HU FONTOS INFORMÁCIÓ**

A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.

**NL BELANGRIJKE INFORMATIE!**

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product monteert en/of gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

**SK DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE!**

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti.

**FR INFORMATIONS IMPORTANTES**

Veillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

**SI POMEMBNE INFORMACIJE!**

Pred montažo/porabo izdelka pozorno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte navodila in jih shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

**HR VAŽNE OBAVJESTI!**

Molimo Vas pažljivo pročitajte upute za uporabu prije sastavljanja i/ili korištenja ovog proizvoda. Strogo se pridržavajte uputa i sačuvajte ih za buduće potrebe.

**IT INFORMAZIONI IMPORTANTI!**

Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di cominciare a montare e/o a utilizzare questo prodotto. Seguire rigorosamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per una successiva consultazione.

**ES INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Leer con atención todo el manual antes de comenzar a ensamblar/usar este producto. Seguir a conciencia las instrucciones del manual y conservarlo para futuras consultas.

**BA VAŽNE INFORMACIJE!**

Prije sklapanja i/ili korištenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte cijeli priručnik. Pažljivo se pridržavajte uputstava u priručniku i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

**RS VAŽNE INFORMACIJE!**

Pažljivo pročitajte kompletan priručnik pre nego što počnete da sklapate i/ili koristite ovaj proizvod. Detaljno sledite priručnik i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

**UA ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ.**

Уважно прочитайте весь посібник, перш ніж збирати та/чи використовувати цей продукт. Виконайте всі інструкції цього посібника та зберіть його для подальшого використання.

**RO INFORMAȚII IMPORTANTE**

Citiți cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați îndeaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

**BG ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!**

Моля, прочетете цялото ръководство внимателно, преди да започнете да сглобявате и/или използвате този продукт. Следвайте стриктно ръководството и го пазете за бъдещи справки.

**GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!**

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση ή/και τη χρήση του προϊόντος. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

**PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES!**

Queira ler este manual inteiro e com atenção antes de começar a montar e/ou usar este produto. Siga as instruções de forma cuidadosa e guarde-as para referência futura.

**RU ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

**TR ÖNEMLİ BİLGİLER!**

Bu ürünün montajını yapmaya başlamadan ve/veya ürünü kullanmadan önce lütfen kılavuzun tamamını dikkatlice okuyun. Kılavuzu adım adım izleyin ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

**CN 重要信息!**

组装和/或使用本产品之前请通读该手册。请严格遵循手册说明，保留手册供日后参考。

إرشادات مهمة!

AR

يرجى قراءة الدليل بأكمله بعناية قبل البدء في تجميع و/أو استخدام هذا المنتج. اتبع ما ورد في الدليل بالكامل واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.



**GB WARNING TO AVOID SCRATCHES!**

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

**DK ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RIDSER!**

For at forhindre ridser skal dette møbel samles på et blødt underlag, f.eks. et tæppe.

**DE HINWEIS ZUR VERMEIDUNG VON KRATZERN**

Um Kratzer zu vermeiden, sollte dieses Möbelstück auf einer weichen Unterlage montiert werden (z. B. Teppich).

**NO ADVARSEL FOR Å UNNGÅ RIPER!**

For å unngå riper må møbelet monteres på et mykt underlag, for eksempel et teppe.

**SE VARNING OM HUR DU UNDVIKER REPOR!**

För att undvika repor ska denna möbel monteras på ett mjukt underlag, exempelvis en matta.

**FI VARO NAARMUJA!**

Varo naarmuja ja kokoa tämä kaluste pehmeällä alustalla, esimerkiksi maton päällä.

**PL OSTRZEŻENIE WS. USZKODZEN**

Aby uniknąć rys, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.

**CZ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POŠKRÁBÁNÍ!**

Aby nedošlo k poškrábání, sestavujte nábytek na měkkém podkladu – např. na koberec.

**HU KARCOLÁSOK MEGELŐZÉSE – FIGYELEM!**

A karcolások megelőzése érdekében a bútort puha felületen, például szőnyegen kell összeszerelni.

**NL WAARSCHUWING OM KRASSEN TE VERMIJDEN!**

Om te voorkomen dat dit meubel krassen vertoont, moet het gemonteerd worden op een zachte ondergrond - zoals een tapijt.

**SK VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA PREDCHÁDZANIA ŠKRABANCOM!**

Aby sa predišlo škrabancom, tento nábytok by sa mal montovať na mäkkom podklade, napríklad na koberec.

**FR AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES**

Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

**SI KAKO PREPREČITI PRASKE!**

Da bi se izognili praskam na pohištvu, pohišstvo sestavite na mehki podlagi, npr. na preprogi.

**HR UPOZORENJE O IZBJEGAVANJU OGREBOTINA!**

Kako bi se izbjegle ogrebotine, ovaj proizvod potrebno je sastavljati na mekanoj površini - primjerice, na tepihu.

**IT AVVERTENZA PER EVITARE I GRAFFI!**

Per evitare i graffi, si raccomanda di montare questo mobile su una superficie morbida (come ad es. un tappeto).

**ES ADVERTENCIA PARA EVITAR RAYADURAS**

Para no rayar este mueble, es aconsejable ensamblarlo sobre una superficie suave (posiblemente una alfombra).

**BA UPOZORENJE ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OGREBOTINA!**

Da bi se izbjegle ogrebotine na ovom namještaju, poželjno ga je sastaviti na mekoj podlozi - na primjer, tepihu.

**RS UPOZORENJE ZA IZBEGAVANJE OGREBOTINA!**

Da biste izbegli ogrebotine, ovaj nameštaj treba da sastavljate na mekoj podlozi - može prostirka.

**UA ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПОДРЯПИН.**

Щоб уникнути подряпин, ці меблі слід збирати на м'якій поверхні, наприклад, на килимі.

**RO ATENȚIONARE PENTRU EVITAREA ZGĂRIERII!**

Pentru evitarea zgărierii, această piesă de mobilier trebuie să fie montată pe o suprafață moale, de exemplu, pe un covor.

**BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДРАСКОТИНИ!**

За да избегнете надраскване, тази мебел трябва да бъде сглобена на мека повърхност – например килим.

**GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΩΝ!**

Για την αποφυγή γρατσουνιών, το έπιπλο θα πρέπει να συναρμολογηθεί σε μαλακή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα πάνω σε ένα χαλί.

**PT AVISO PARA EVITAR RISCOS**

Para evitar riscos, este móvel deve ser montado numa superfície macia (por exemplo, tapete).

**RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРАПИН!**

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.

**TR ÇİZİLMELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYARI!**


Bu mobilyanın çizilmesini engellemek için montajını halı gibi yumuşak bir yüzeyin üzerinde yapın.

**CN 防刮警告!**

为了避免刮伤家具，应在地毯等软面上进行组装。

AR تحذير لتجنب الخدوش!

لتجنب الخدوش، ينبغي تجميع قطعة الأثاث هذه على طبقة ناعمة - قد تكون قطعة سجاد.



**GB ANTI-TOPPLE WARNING!**

This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple bracket(s) itself to the product. Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

**DK ADVARSEL VEDRØRENDE VÆLTESIKRING!**

Dette produkt skal fastgøres permanent til væggen med det eller de medfølgende beslag for at forhindre livsfarlige skader, hvis produktet vælter. Pakken indeholder kun skruer til fastgørelse af væltesikringsbeslaget eller -beslagene til selve produktet. Kontakt dit lokale byggemarked eller din isenkræmmer for vejledning om den korrekte type af skruer/rawplugs til netop din type væg.

**DE ACHTUNG KIPPGEFAHR!**

Dieses Produkt muss mit der/den mitgelieferten Halterung(en) dauerhaft an der Wand befestigt werden, um tödliche Verletzungen im Falle eines Umkippens zu vermeiden. Die Verpackung enthält lediglich Schrauben zur Befestigung der Kippschutzhalterung(en) am Produkt. Für Informationen zur richtigen Schrauben-/Dübelart für Ihren Wandtyp wenden Sie sich bitte an Ihren Baumarkt.

**NO ADVARSEL, VELTEFARE!**

Dette produktet må festes permanent til veggen med medfølgende brakett(er) for å hindre at det velter og forårsaker skade. Pakken inneholder bare skruer for å feste veltesikringsbraketten(e) til produktet. Rådfør deg med en jernvarehandel for å finne egnede skruer/plugger til den aktuelle veggen.

**SE TIPP-VARNING!**

Denna produkt måste fästas vid väggen med bifogat fäste/bifogade fästen för att undvika att den tipsar och faller över ända, och på så sätt orsakar allvarliga personskador inklusive dödsfall. Förpackningen innehåller endast skruvar för fästsättning av fästet/fästena på produkten. Kontakta en järnaffär eller ett byggvaruhus för råd om rätt typ av skruv/plugg för den typ av vägg du har.

**FI KAATUMISVAARA!**

Tämä tuote on kiinnitettävä seinään mukana toimitetuilla kiinnikkeillä kohtalokkaiden vammojen välttämiseksi tuotteen mahdollisesti kaatuessa. Pakkaus sisältää vain kiinnitysruuvit kaatumista estävien kiinnikkeiden kiinnittämiseksi tuotteeseen. Rautakaupasta saa lisätietoa seinämateriaalin vaatimista ruuveista ja tulpista.

**PL OSTRZEŻENIE PRZED WYWRÓCENIEM SIĘ**

Produkt musi być na stałe przymocowany do ściany dołączonymi uchwyty, aby uniknąć śmiertelnego wypadku, gdy się przewróci. W pakiecie są tylko śruby pozwalające na przykręcenie uchwyty do produktu, które zapobiegają przewróceniu się produktu. Prosimy o skontaktowanie się ze specjalistycznym sklepem lub fachowcem w sprawie śrub lub kółków, które należy zastosować do danego typu ściany.

**CZ VAROVÁNÍ TYKAJÍCÍ SE SKLOPENÍ!**

Tento výrobek musí být trvale připevněn na stěnu pomocí přiložených držáků, aby nedošlo ke smrtelnému zranění, kdyby se sklopil. Sada obsahuje pouze šroubky pro upevnění držáků zabírajících sklopení k výrobku. Ohledně správného typu vrutů/hmoždinek pro daný typ stěny se obraťte na vhodný obchod nebo železářství.

**HU BORULÁS VESZÉLYE – FIGYELEM!**

A termékét fixen rögzíteni kell a falhoz a mellékelt tartóelem(ek) segítségével. Ellenkező esetben halálos sérülést okozhat, ha felborul. A csomag csak a borulásgátló tartóelem(ek)nek a termékhez való rögzítésére szolgáló csavarokat tartalmazza. Érdeklődjön a HAY boltbátr vagy egy barkácsboltban, hogy milyen a megfelelő csavar, illetve tipli az adott falípushoz.

**NL WAARSCHUWING KANTELBEVEILIGING!**

Dit product moet met de haak/haken permanent bevestigd worden aan de muur om verwondingen met dodelijke afoop te voorkomen indien deze omkantelt. De verpakking bevat enkel schroeven om de haken voor kanteelbeveiliging op het product vast te maken. Contacteer uw doe-het-zelfzaak of bouwmarkt voor advies over het correcte type schroeven/rawplugs voor uw soort muur.

**SK VÝSTRAHA PRED PREVRÁTENÍM!**

Tento produkt musí byť natrvalo pripevnený k stene pomocou dodanej(-ých) konzoly (konzol), aby sa predišlo smrteľnému úrazu v prípade, že sa prevráti. Balenie obsahuje iba skrutky, ktorými sa pripevňujú k produktu samotné konzoly chrániace pred prevrátaním. Kontaktujte miestnu predajňu pre domácných majstrov alebo železiarstvo, kde vám poradia ohľadom správneho typu skrutiek/prichytiek pre váš typ steny.

**FR AVERTISSEMENT ANTIBASCULEMENT**

Ce produit doit être fixé de manière permanente au mur à l'aide du/des support(s) inclus afin d'éviter des blessures mortelles en cas de basculement. L'emballage contient des vis pour attacher le(s) support(s) antibasculement au produit. Veuillez contacter votre magasin de bricolage ou votre quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type de vis/chevilles adapté à votre mur.

**SI OPOZORILO O ZAŠČITI PRED PREVRNITVIJO!**

Ta izdelek je treba s priloženimi nosilci trajno pritrditi na steno, da se izognete smrtnim poškodbam v primeru prevrnitve izdelka. Paket vsebuje le vijake za pritrditev zaščitnih nosilcev na izdelek. Strokovnjaka ali trgovino z opremo za dom povprašajte za nasvet glede pravičnega tipa vijakov/zidnih vložkov, ki so najbolj primerni za uporabo na vaši steni.

**HR UPOZORENJE O ZAŠTITI OD PREVRTANJA!**

Proizvod mora biti trajno učvršćen na zid s pomoću isporučenih nosača kako bi se u slučaju prevrtanja proizvoda izbjegle smrtonosne ozljede. S proizvodom se isporučuju samo vijci za pričvršćivanje zaštitnih nosača na proizvod. Molimo Vas da od svog prodavača zatražite savjet o vrsti vijaka/tipli koje su najprikladnije za Vaš zid.

**IT AVVERTENZA ANTICADUTA DI COMPONENTI!**

Questo prodotto deve essere fissato alla parete con i/i suo/i supporto/i in modo permanente per evitare lesioni gravi in caso di sua caduta. L'imballaggio contiene solo viti per il fissaggio al prodotto del/i supporto/i anticaduta. Si prega di contattare il proprio negozio di bricolage o ferramenta per farsi consigliare il tipo corretto di viti o tasselli ad espansione per il proprio tipo di muro.

**ES ADVERTENCIA ANTIVUELCO**

Este producto se debe fijar permanentemente a la pared usando los soportes incluidos, para evitar así accidentes fatales en caso de vuelco. El embalaje solo contiene los tornillos para fijar los soportes antivuelco al producto. Pide asesoramiento sobre los tornillos y tacos adecuados para tu tipo de pared en una tienda de bricolaje o ferretería.

**BA UPOZORENJE ZA SPRJEČAVANJE PREVRTANJA!**

Ovaj proizvod je potrebno trajno fiksirati na zid koristeći priloženi nosač(e), kako bi se izbjegle ozbiljne ozljede u slučaju njegovog prevrtanja. U pakovanju su priloženi samo vijci za pričvršćivanje nosača na proizvod. Savjet vezano za vijke/tiple prikladne za vaš zid, potražite u lokalnoj DIY trgovini ili željezariji.

**RS UPOZORENJE O OPASNOSTI OD PADA!**

Ovaj proizvod mora stalno da bude pričvršćen za zid držačem (držačima) iz pakovanja, da bi se izbjegla smrtonosna povreda u slučaju da proizvod padne. Pakovanje sadrži samo šrafove za pričvršćivanje na proizvod držača protiv padanja. Kontaktirajte prodavnicu "Uradi sam" ili gvoždarsku radnju za savet o ispravnoj vrsti šrafova/tiplova za tip zida koji imate.

**UA ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕКИДАННЯ ПРОДУКТУ.**

Цей продукт необхідно надійно прикріпити до стіни за допомогою кронштейнів, що входять до комплекту поставки. Це дозволить запобігти важких травмвань у разі перекидання продукту. До комплекту входять тільки гвинти для кріплення до продукту кронштейнів, що запобігають падінню. Зверніться до співробітників магазину побутових товарів або обладнання, щоб підібрати правильний тип гвинтів/дюбелів, які підходять до ваших стін.

**RO ATENȚIONARE PENTRU PREVENIREA RĂSTURNĂRII!**

Produsul trebuie fixat permanent pe perete cu ajutorul suporturilor incluse, pentru evitarea accidentărilor fatale, în cazul în care acesta se răstoarnă. Pachetul conține numai șuruburile necesare pentru fixarea pe produs a suporturilor pentru prevenirea răsturnării. Contactați magazinul de bricolaj sau de articole de mobilier pentru sfaturi referitoare la tipul corect de șuruburi/dibluri pentru tipul dvs. de perete.

**BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ ПАДАНЕ!**

Този продукт трябва да бъде трайно монтиран на стената с помощта на включената скоба (или скоби), за да се избегнат смъртоносни наранявания, в случай че той падне. Пакетът съдържа само винтове за фиксиране на скобата (или скобите) против падане за продукта. Моля, попитайте в магазин за бита или железарски магазин за съвет относно подходящия тип винтове/дюбели за вашия тип стена.

**GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ!**

Το προϊόν πρέπει να είναι πάντοτε στερεωμένο στον τοίχο, με τα στηρίγματα που παρέχονται, για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής. Στη συσκευασία περιέχονται μόνο βίδες για τη στερέωση των στηριγμάτων συγκράτησης του προϊόντος. Για βοήθεια σχετικά με τις βίδες/βύσματα που είναι κατάλληλα για τον τοίχο σας, απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ή σε κατάστημα τέτοιων υλικών.

**PT ATENÇÃO, PERIGO DE TOMBAR!**

Este produto deve ser fixado de forma permanente à parede com o(s) suporte(s) fornecido(s), para evitar ferimentos fatais em caso de tombamento. A embalagem contém apenas parafusos para fixar o(s) suporte(s) anti basculante(s) ao produto. Para obter informações sobre os parafusos/buchas indicados para o seu tipo de parede, entre em contato com sua loja de bricolage.

**RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПРОКИДЫВАНИИ!**

Во избежание опрокидывания это изделие должно быть надежно прикреплено к стене с помощью прилагаемых кронштейнов. В комплект входят винты только для прикрепления кронштейнов к самому изделию. Шурупы и дюбели для крепления к стене конкретного типа можно найти в строительном или хозяйственном магазине.

**TR DEVRİLMEME KARŞI KORUYUCU DESTEĞE YÖNELİK UYARI!**

Devriliş düşme sonucu ortaya çıkabilecek ölümcül yaralanmaları önlemek üzere bu ürün, devrilmeye karşı koruyucu destekleriyle birlikte duvara kalıcı olacak şekilde sabitlenmelidir. Pakette yalnızca devriliş düşmeye karşı koruyucu desteği ürüne sabitleyecek vidalar bulunmaktadır. Duvarınızın tipine özgü vida/dübel tipiyle ilgili doğru bilgi için lütfen yapı marketinize veya nalbur dükkanınıza danışın.

**CN 防翻倒警告!**

本产品必须使用提供的支架固定到墙上，以免翻倒造成致命伤害。产品包装内只含有将防翻倒支架与产品固定在一起的螺钉。请与 DIY 或五金店联系，咨询适合您墙面的螺钉/螺栓。

**AR تحذير من السقوط**

يجب تثبيت هذا المنتج بشكل دائم على الحائط باستخدام الدعامة المرفقة (واحدة كانت أو أكثر)، لتجنب الإصابة المميتة في حالة سقوطه. تحتوي العبوة فقط على براغي لتثبيت الدعامة المانعة للسقوط نفسها (واحدة كانت أو أكثر) بالمنتج. يرجى الاتصال بمتجر الأجهزة أو محل بيع الأجهزة لديك للحصول على المشورة بشأن النوع المناسب من البراغي/المتبث (الخابور) لنوع الحائط لديك.



**GB IMPORTANT!**

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

**DK VIGTIGT!**

Det er vigtigt, at alle produkter, der samles med alle former for skruer, efterspændes to uger efter samling samt hver tredje måned for at sikre, at produktet er stabilt i hele dets levetid.

**DE WICHTIG!**

Es ist wichtig, bei jedem mit Schrauben montierten Produkt diese 2 Wochen nach dem Zusammenbau sowie einmal alle 3 Monate wieder anzuziehen, um die Stabilität des Produkts über die gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten.

**NO VIKTIG!**

Det er viktig at alle produkter som monteres med skruer blir etterstrammet 2 uker etter montering, og hver 3. måned for å sikre stabiliteten gjennom hele produktets levetid

**SE VIKTIG!**

För alla produkter som monteras med skruv är det viktigt att dessa efterdras två veckor efter monteringen och därefter en gång var tredje månad. Detta för att säkerställa att produkten håller sig stabil under hela sin livslängd.

**FI TÄRKEÄ!**

On tärkeää, että kaikki ruuvien avulla koottavat tuotteet kiristetään uudelleen 2 viikkoa kokoamisen jälkeen ja aina 3 kuukauden välein, jotta tuote pysyy vakaana koko käyttöikänsä ajan.

**PL WAŻNE!**

Ważne jest, żeby każdy ze skreconych produktów został ponownie dokrecony w ciągu 2 tygodni od montażu, a następnie sprawdzać co 3 miesiące czy śruby są dokrecone — w celu zapewnienia stabilności przez czas użytkowania produktu.

**CZ DŮLEŽITÉ!**

U každého výrobku, který se sestavuje pomocí jakýchkoli šroubků, je důležité dotáhnout šroubky 2 týdnů po sestavení a potom každé 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu životnosti výrobku.

**HU FONTOS!**

Minden terméknél fontos, hogy bármilyen fajta csavarral is történi az összeszerelése, utána 2 héttel, majd 3 havi rendszerességgel szükséges a csavarok utánhúása. Ezzel a termék teljes élettartamán keresztül biztosítható a stabilitása.

**NL BELANGRIJK!**

Het is belangrijk om elk product dat met om het even welk soort schroef wordt gemonteerd, twee weken na montage en om de drie maanden, opnieuw wordt vastgeschroefd, om de stabiliteit van het product tijdens de hele levensduur te verzekeren.

**SK DŮLEŽITÉ!**

Je dôležité, aby sa na akomkoľvek produkte, montovanom pomocou akýchkoľvek skrutiek, skrutky dotiahli po dvoch týždňoch od montáže, a jedenkrát v priebehu každých 3 mesiacov – tak sa zaručí stabilita počas celej životnosti produktu.

**FR IMPORTANT**

Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

**SI POMEMBNO!**

Vsak izdelek, ki ga sestavite z uporabo kakršnihkoli vijakov morate 2 tedna po sestavitvi ponovno pregledati in vijake po potrebi priviti. To ponovite vsake 3 mesece, da bi zagotovili stabilnost izdelka skozi njegovo celotno življenjsko dobo.

**HR VAŽNO!**

Važno je da se svi tipovi vijaka na bilo kojoj vrsti proizvoda koji se s pomoću njih sastavlja ponovno pritegnu 2 tjedna nakon sastavljanja te jednom svaka 3 mjeseca - kako bi se zajamčila stabilnost tijekom životnog vijeka proizvoda.

**IT IMPORTANTE!**

È importante in ogni prodotto montato con viti serrare ben strette le viti 2 settimane dopo il montaggio e poi ogni 3 mesi per garantire la sua stabilità durante tutta la durata del prodotto.

**ES IMPORTANTE**

En el caso de los productos ensamblados, es importante volver a apretar los tornillos 2 semanas después del montaje y después cada 3 meses, para así preservar la estabilidad durante toda la vida útil del producto.

**BA VAŽNO!**

Za sve proizvode sa vijčanim vezama, potrebno je izvršiti pritezanje 2 sedmice nakon sklapanja i svaka 3 mjeseca nakon toga, kako bi se osigurala stabilnost tokom cijelog životnog vijeka proizvoda.

**RS VAŽNO!**

Važno je da svaki proizvod koji je sklopljen korišćenjem bilo kakvih šrafova bude ponovo pričvršćen 2 nedelje nakon sklapanja i jednom svaka 3 meseca - kako bi se obezbedila stabilnost tokom celog veka trajanja proizvoda.

**UA УВАГА.**

Майте на увазі, якщо у процесі монтажу продукту використовуються гвинти будь-якого типу, їх треба повторно затягнути через 2 тижні після монтажу, а потім кожні 3 місяці. Це необхідно для того, щоб забезпечити надійне використання продукту протягом терміну його служби.

**RO IMPORTANT!**

Este important ca șuruburile de orice tip, cu ajutorul cărora au fost montate produsele, să fie strânse din nou la 2 săptămâni după montare și, apoi, o dată la 3 luni, pentru a se asigura stabilitatea de-a lungul duratei de viață a produsului

**BG ВАЖНО!**

Важно е всеки продукт, който е сглобен с помощта на винтове, да бъде затегнат 2 седмици след сглобяването, и веднъж на всеки 3 месеца, за да се гарантира стабилност през цялото време на използване на продукта.

**GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Για κάθε προϊόν που συναρμολογείται με βίδες είναι σημαντικό αυτές να ξανασφιγγονται 2 εβδομάδες μετά τη συναρμολόγηση και μία φορά κάθε 3 μήνες, για τη διασφάλιση της σταθερότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

**PT AVISO IMPORTANTE!**

É importante, em cada produto montado com parafusos, reapertar os mesmos 2 semanas após a montagem e uma vez a cada 3 meses para garantir a estabilidade do produto ao longo de toda a sua vida útil.

**RU ВАЖНО!**

В любом изделии, собранном с использованием винтов любого типа, необходимо через 2 недели после сборки и в дальнейшем каждые 3 месяца подтягивать винты, чтобы обеспечить прочность изделия в течение срока эксплуатации.

**TR ÖNEMLİ!**

Vida kullanılarak yapılan her türlü ürün montajı için montajdan 2 hafta sonra vidaların yeniden sıkıştırılması ve kullanım süresi boyunca ürün istikrarının sağlanması için de her 3 ayda bir vidaların sıkıştırılması önem arz eder.

**CN 重要提示!**

使用任何类型的螺钉组装的产品，必须在组装 2 周后重新拧紧，并且每 3 个月重新拧紧一次，以确保产品在整个使用期内结实稳固。

من المهم إعادة إحكام ربط أي منتج تم تجميعه باستخدام أي نوع من البراغي بعد أسبوعين من التجميع، ومرة واحدة كل 3 أشهر - لضمان الثبات طوال عمر المنتج

مهم! AR

**GB WARNING REGARDING TEMPERED GLASS!**

Do not strike glass with hard or pointed items  
Do not use the glass as a chopping surface  
Do not sit or stand upon glass surface(s)  
Do not place very hot – or very cold items in direct contact with the glass surface(s)  
Only clean glass using a damp cloth with washing up liquid or soft soap, do not use any substances containing abrasives since they scratch the glass  
If the glass is chipped or broken, stop using the product and consult JYSK store

**DK ADVARSEL VEDRØRENDE HÆRDET GLAS!**

Anvend ikke hårde eller spidse genstande på glasset  
Anvend ikke glasset som skæreunderlag  
Stil eller sæt dig ikke på glasoverfladen/glasoverfladerne  
Placer ikke meget varme – eller meget kolde genstande, så de er i direkte kontakt med glasoverfladen/glasoverfladerne  
Glasset må udelukkende rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel eller blød sæbe, og der må ikke anvendes præparater, der indeholder slibemiddel, da det kan ridse glasset  
Hvis glasset er skåret, eller hvis der er slået et stykke af, bedes du holde op med at bruge produktet og kontakte en JYSK-butik

**DE WARNHINWEIS FÜR EINSCHLEIBEN-SICHERHEITSGLAS!**

Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen auf das Glas schlagen.  
Glas nicht als Schnittfläche benutzen.  
Nicht auf Glasfläche(n) sitzen oder stehen.  
Keine sehr heißen oder sehr kalten Gegenstände in direkten Kontakt mit der/den Glasfläche(n) bringen.  
Glas nur mit einem feuchten Tuch mit Spülmittel oder milder Seife reinigen. Keine scheuernden Substanzen verwenden, da sie das Glas zerkratzen.  
Wenn das Glas gesplittert oder zerbrochen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und kontaktieren Sie Ihre DBL-/JYSK-Filiale.

**NO ADVARSEL OM HÆRDET GLASS**

Unngå å utsette glasset for slag fra harde eller spisse gjenstander  
Unngå å bruke glasset som skjæreunderlag  
Unngå å sitte eller stå på glassplaten(e)  
Unngå å sette svært varme eller svært kalde gjenstander rett på glassflaten(e)  
Rengjør glasset med en fuktig klut med oppvaskemiddel eller mild såpe. Bruk ikke vaskemidler som inneholder slipemidler. Slike midler kan lage riper i glasset  
Hvis det oppstår skår eller sprekker i glasset, må produktet ikke brukes, og du må rådføre deg med JYSK-butikken

**SE VARNING GÅLLANDE HÅRDAT GLAS!**

Undvik att stöta till glaset med hårda eller vassa föremål  
Använd inte glaset som skärbräda  
Sitt eller stå inte på glasytan/glasytorna  
Placera inte mycket heta eller mycket kalla föremål direkt på eller jämte glasytan/glasytorna  
Rengör endast glaset med en fuktig trasa med diskmedel eller mild tvål. Använd inte medel med slipande effekt då detta repar glaset  
Om glaset har sprickor eller är trasigt, sluta att använda produkten och uppsök en JYSK-butik

**FI KARKAISTUA LASIA KOSKEVA VAROITUS!**

Älä lyö lasipintaa kovilla tai terävillä esineillä  
Älä käytä lasipintaa leikkuuallustana  
Älä istu tai seiso lasipinnoilla  
Älä aseta erittäin kuumia tai kylmiä esineitä suoraan lasipinnalle  
Käytä lasin puhdistukseen ainoastaan kosteaa liinaa ja astianpesuainetta tai mietoja saippuaa. Älä käytä mitään hankaavaa ainetta, sillä se naarmuttaa lasia  
Jos lasi murtuu tai hajoaa, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys JYSK:n myymälään

**PL OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE SZKŁA HARTOWANEGO!**

Nie należy uderzać w szkło twardymi lub ostrymi przedmiotami  
Nie używać powierzchni szklanej do krojenia  
Nie należy stawiać ani siadać na powierzchni szklanej  
Nie należy umieszczać bardzo gorących ani bardzo zimnych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni szklanej  
Do czyszczenia szkła używać wilgotnej ściereczki oraz płynu do mycia lub miękkiego mydła. Nie wolno stosować żadnych środków o właściwościach ściernych, które mogłyby zarysować szkło  
Jeśli szkło jest odprysnięte lub pęknięte, należy przestać użytkowania produktu i skontaktować się ze sklepem JYSK

**CZ UPOZORNĚNÍ TYKAJÍCÍ SE TVRZENÉHO SKLA!**

Nebouchejte do skla tvrdými nebo špičatými předměty  
Nepoužívejte sklo jako kuchyňské prkénko  
Na skleněné povrchy nesedejte a nestoupejte  
Nepokládejte přímo na skleněné povrchy velmi horké nebo velmi chladné předměty  
K čištění skla používejte pouze vlhký hadřík s tekutým prostředkem na nádobí nebo měkkým mýdlem. Nepoužívejte látky obsahující brusné materiály, protože by mohlo dojít k poškrábání skla  
Pokud sklo praskne nebo se rozbije, přestaňte výrobek používat a obraťte se na prodejnu JYSK

**HU EDZETT ÜVEGGEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS!**

Kemény vagy hegyes tárgyak ne ütődjenek az üvegrez  
Ne vágjon az üveg felületen  
Ne üljön vagy álljon az üvegfelület(ek)re  
Ne helyezzen túlságosan forró vagy túlságosan hideg dolgokat közvetlenül az üvegfelületre  
Az üveg tisztításához neves, mosogatószerez vagy szappanos kendőt használjon; ne használjon sűrűlő hatású anyagokat, mert ezek megkarcolhatják az üveget  
Ha az üveg megrepedt vagy eltört, ne használja tovább; lépjen kapcsolatba a JYSK áruházal

**NL WAARSCHUWING OVER GEHARD GLAS!**

Slu niet op het glas met een hard of scherp voorwerp  
Gebruik het glas niet om op te snijden  
Ga niet zitten of staan op het glazen oppervlak  
Breng geen zeer hete of zeer koude voorwerpen in aanraking met het glazen oppervlak  
Reinig het glas alleen met een vochtige doek met afwasmiddel of milde zeep; gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten, omdat deze krassen op het glas zullen veroorzaken  
Als het glas afschilfert of breekt, mag u het product niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met de winkel van JYSK

**SK VAROVANIE OHLADOM TVRZENÉHO SKLA!**

Neudierajte do skla tvrdými ani zahrotenými predmetmi  
Nepoužívajte sklo ako podložku na sekanie  
Nesadajte si ani sa nestavajte na sklenený povrch  
Priamo na sklenený povrch neukladajte veľmi horúce alebo veľmi chladné predmety  
Pri čistení skla používajte len vlhkú handričku s tekutým čistiacim prostriedkom na riad alebo mäkkým mydlom. Nepoužívajte látky obsahujúce brúsiace materiály, pretože by mohli poškrábať sklo  
Ak sa sklo odlomí alebo praskne, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na predajňu JYSK

**FR AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE TRÉMPÉ**

Ne pas frapper le verre avec des objets durs ou contondants  
Ne pas utiliser le verre comme surface pour couper  
Ne pas s'asseoir ou se mettre debout sur la surface en verre  
Ne pas poser d'objets très chauds ou très froids sur la surface en verre  
Pour le nettoyage du verre, utiliser exclusivement un morceau de tissu humide avec un liquide nettoyeur ou du savon doux ; ne pas utiliser de substance contenant des abrasifs, risquant de rayer le verre  
Si le verre est ébréché ou cassé, arrêter d'utiliser le produit et prendre contact avec le magasin JYSK

**SI OPOZORILA V VEZEI S KALJENIM STEKLOM**

Po steklu ne udarjajte s trdimi ali konicastimi predmeti  
Stekla ne uporabljajte kot površino za seklanje oz. rezanje  
Ne sedite ali stojte na stekleni(-h) površini(-ah)  
Zelo vročih ali zelo hladnih predmetov ne postavljate neposredno na steklene površine  
Za čiščenje steklenih površin uporabite zgolj vlažno krpo, na katero ste nanesli pomivalno sredstvo ali blago milo; ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko opraskajo steklo  
Če je steklo okrušeno ali počeno, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na trgovino JYSK

**HR UPOZORENJE U VEZI S OJAČANIM STAKLOM!**

Ne udarajte po staklu teškim i oštrim predmetima  
Ne koristite staklo kao podlogu za sjeckanje  
Nemojte sjediti ili stajati na staklenoj površini, odnosno površinama  
Ne stavljajte veoma vruće ni veoma hladne predmete u izravan dodir sa staklenom površinom, odnosno površinama  
Za čišćenje stakla koristite samo krpu navlaženu tekućinom za čišćenje ili blagim sapunom – ne koristite tvari koje sadrže abrazive, jer one grebanjem oštećuju staklo  
Ako je staklo okrnuto ili slomljeno, prestanite koristiti proizvod i obratite se u JYSK trgovinu

**IT AVVERTENZA RIGUARDANTE IL VETRO TEMPERATO!**

Non colpire il vetro con oggetti duri o appuntiti

Non usare il vetro come superficie di taglio

Non sedere o stare in piedi sulla/e superficie/e di vetro

Non mettere oggetti molto caldi o molto freddi a diretto contatto con la/e superficie/e di vetro

Per pulire il vetro, utilizzare solo un panno umido con del detergente liquido per piatti o del sapone delicato, non utilizzare sostanze contenenti abrasivi perché potrebbero graffiare il vetro

Se il vetro è scheggiato o rotto, smettere di utilizzare il prodotto e consultare lo store JYSK.

**ES ADVERTENCIA SOBRE VIDRIO TEMPLADO**

No golpear el vidrio con objetos duros o puntiagudos

No usar el vidrio como superficie para cortar

No sentarse o ponerse de pie sobre la/s superficie/s de vidrio

No colocar objetos muy calientes ni muy fríos en contacto directo con la/s superficie/s de vidrio

Limpiar el vidrio solo con un paño húmedo con detergente líquido o jabón suave, no usar ninguna sustancia abrasiva, ya que podría rayar el vidrio

Si el vidrio se resquebraja o se rompe, no seguir usando el producto y consultar con el personal de la tienda JYSK

**BA UPOZORENJE VEZANO ZA TEMPEROVANO STAKLO!**

Ne udarajte po staklu tvrdim ili zašiljenim predmetima

Ne koristite staklo kao podlogu za sjeckanje namirnica

Nemojte stajati ili sjediti na staklenim površinama

Ne stavljajte veoma tople - ili veoma hladne predmete direktno na staklene površine

Staklo čistite isključivo mokrom krpom sa deterđentom ili blagim sapunom, ne koristite materije koje sadrže abrazive, jer mogu ogrebat staklo

Ukoliko je staklo oštećeno ili slomljeno, prekinite korištenje proizvoda i kontaktirajte JYSK prodajno mjesto

**RS UPOZORENJE U VEZI SA OJAČANIM STAKLOM!**

Nemojte udarati staklo tvrdim ili špicastim predmetima

Nemojte koristiti staklo kao površinu za seckanje

Nemojte sedeti niti stajati na staklenoj površini (površinama)

Nemojte stavljati veoma tople niti veoma hladne predmete direktno na staklenu površinu (površine)

Staklo čistite samo krpom navlaženom tečnošću za čišćenje ili blagim sapunom – nemojte koristiti sredstva koja sadrže abrazive, jer ona ostavljaju ogrebotine po staklu

Ako je staklo otkrnjeno ili slomljeno, prestanite sa upotrebom ovog proizvoda i konsultujte JYSK prodavnicu

**UA ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГАРТОВАНОГО СКЛА**

Не рекомендується ударяти по склу твердими або загостреними предметами

Не рекомендується використовувати скляні поверхні для шинкування

Не дозволяється сидіти або вставати на скляні поверхні

Не кладіть дуже гарячі та дуже холодні предмети безпосередньо на скляні поверхні

Для чищення скла користуйтеся вологою ганчіркою, змоченою засобом для миття або рідким милом. Не використовуйте засоби, що містять абразивні матеріали, оскільки вони можуть пошкодити поверхню скла

Якщо скло розбите або містить сколи, рекомендується припинити використання виробу та проконсультуватися в магазині JYSK

**RO ATENȚIONARE PRIVIND STICLA SECURIZATĂ!**

Nu loviți sticla cu obiecte dure sau ascuțite

Nu utilizați sticla drept tocător

Nu vă așezați și nu stați pe suprafețele din sticlă

Nu așezați obiecte foarte calde sau foarte reci în contact direct cu suprafața de sticlă

Curățați sticla numai cu ajutorul unei lavete umede cu detergent lichid sau săpun delicat; nu utilizați produse care conțin substanțe abrazive, deoarece acestea zgârie sticla

Dacă sticla se ciobește sau se sparge, încetați utilizarea produsului și consultați un magazin JYSK

**BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ТЕМПЕРИРАНО СЪТЪКЛО!**

Не удяряйте стъклото с твърди или остри предмети

Не използвайте стъклото като дъска за рязане

Не сядайте и не стойте на повърхността/повърхностите на стъклото

Не поставяйте много горещи или много студени елементи в пряк контакт с повърхността/повърхностите на стъклото

Почиствайте стъклото само с влажна кърпа с почистваща течност или мек сапун, не използвайте вещества с абразивни частици, тъй като те надраскват стъклото

Ако стъклото е напукано или счупено, преустановете използването на продукта и се консултирайте в магазин на JYSK

**GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην χτυπάτε το γυαλί με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα

Μην χρησιμοποιείτε το γυαλί ως επιφάνεια κοπής

Μην κάθεται ή στέκεστε επάνω στη γυάλινη επιφάνεια

Μην τοποθετείτε πολύ ζεστά - ή πολύ κρύα αντικείμενα σε άμεση επαφή με τη γυάλινη επιφάνεια

Καθαρίζετε το γυαλί μόνο με ένα υγρό πανί με υγρό καθαριστικό ή μαλακό σαπούνι, μην χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν διαβρωτικά επειδή αυτές οι ουσίες προκαλούν γρατσουνιές στο γυαλί

Αν το γυαλί είναι ραγισμένο ή σπασμένο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και συμβουλευτείτε το κατάστημα της JYSK

**PT AVISO PARA O VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO!**

Não bater no vidro com objetos duros ou pontiagudos.

Não usar o vidro como superfície de corte.

Não sentar nem estar ficar de pé em cima da(s) superfície(s) de vidro.

Limpar o vidro com um pano húmido apenas com detergente ou sabão neutro. Não usar substâncias abrasivas por riscarem o vidro.

No caso de o vidro partir ou quebrar, parar de usar o produto e entrar em contato com a sua loja JYSK.

**RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА!**

Не рекомендуется ударять по стеклу твердыми или остроконечными предметами

Не рекомендуется использовать стекло в качестве поверхности для шинковки

Не разрешается садиться или вставать на стеклянные поверхности

Не рекомендуется класть на стеклянную поверхность очень горячие или очень холодные предметы

При очистке стекла используйте только влажную тряпку, смоченную моющим средством или жидким мылом. Не используйте средства, содержащие абразивные материалы, поскольку они могут повредить стекло

Если стекло разбито или содержит сколы, рекомендуется прекратить использование изделия и проконсультироваться с магазином JYSK

**TR TEMPERLİ CAM İLE İLGİLİ UYARI!**

Camı sert veya sivri uçlu nesnelere çizmeyin

Camı kesme tahtası olarak kullanmayın

Cam yüzeylerin üzerine oturmayın veya basmayın

Cam yüzeylerin çok sıcak veya çok soğuk nesnelere doğrudan temas etmesini engelleyin

Cam yüzeyi yalnızca sıvı veya yumuşak sabunla yıkayın nemli bir bez kullanarak temizleyin. Camın çizilmesine neden olacağından aşındırıcı maddeler içeren malzeme kullanmayın

Cam çatlar veya kırılırsa, ürünü kullanmayın ve JYSK mağazasına danışın

**CN 有关钢化玻璃的警告信息!**

请勿用硬物或尖锐物品敲击玻璃

请勿将玻璃当做砧板使用

请勿坐在或站在玻璃表面

请勿让过热或过冷物品直接接触玻璃表面

只能用蘸有洗涤液或软皂的湿布清洁玻璃，切勿使用含有磨料的物质，否则会划伤玻璃

如果玻璃有裂纹或有损坏，请停止使用该产品并咨询 JYSK 商店

**AR تحذیر بشأن الزجاج المقسى**

احرص على عدم اصطدام الزجاج بأي أشياء صلبة أو مدببة

لا تستخدم الزجاج كسطح تقطيع

لا تجلس أو تقف على السطح الزجاجي (واحدًا كان أو أكثر)

لا تسمح بلامسة العناصر الساخنة جدًا، أو الباردة جدًا، بشكل مباشر للسطح الزجاجي (واحدًا كان أو أكثر)

لا تنظف الزجاج إلا باستخدام قطعة قماش مبللة بسائل غسيل أو صابون لين، ولا تستخدم أي مواد تحتوي على مواد كاشطة لأنها تخدش الزجاج

إذا كان الزجاج به شرج أو كسر، فتوقف عن استخدام المنتج واستشر متجر JYSK



#### **GB GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH OILED SURFACES!**

##### **Daily cleaning:**

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water. Wipe dry with a clean soft cloth.

Do not use detergents, solvents or other chemicals on oiled surfaces, as this may cause discoloration. Color stains from eg. red wine or the like must be wiped off immediately.

##### **Maintenance:**

Furniture with an oiled surface must be treated with a suitable furniture oil as needed, but at least twice a year. Start by cleaning the furniture according to the above instructions for daily cleaning.

Smaller stains or scratches can be removed with sandpaper grain 180. Always sand along the wood's veins. Always use great care on veneered parts as the veneer is often less than 1 mm. in thickness. Avoid grinding on edges and corners.

The surface must be completely clean and dry before applying the oil.

Apply oil with a clean lint-free cloth. The oil must always be applied along the grains of the wood.

Let the oil soak for 15 minutes. The surface often feels rough after oiling. This is a natural reaction due to the wood's fibers rising. Sand easily with sandpaper grain 220-280 and along the grains of the wood.

Remove excess oil and dust from sanding with a clean lint-free cloth. Rinse with a clean lint-free cloth until the desired surface is obtained. Let the furniture dry for at least 24 hours before using it again.

#### **DK GENEREL VEJLEDNING TIL MØBLER MED OLIEREDE OVERFLADER!**

##### **Daglig rengøring:**

Rengøres med en fugtig klud. Anvend kun rent vand. Tørres af med en ren blød klud.

Brug ikke vaskemidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier på olierede overflader, da det kan medføre misfarvninger. Farvepletter fra eks. rødvin eller lignende skal aftørres omgående.

##### **Vedligeholdelse:**

Møbler med en olieret overflade, skal efterbehandles med en egnet møbelolie efter behov, dog mindst 2 gange om året. Start med at rengøre møblet iht. ovenstående vejledning for daglig rengøring.

Mindre pletter eller ridser kan fjernes med sandpapir korn 180. Der skal altid slibes på langs af træets årer. Slib altid med stor forsigtighed på finerede dele, da fineren ofte er under 1 mm. i tykkelsen. Undgå at slibe på kanter og hjørner.

Overfladen skal være helt ren og tør inden olien påføres.

Påfør olie med en ren fnugfri klud. Olien påføres altid på langs af træets årer.

Lad olien trække i 15 minutter. Overfladen føles ofte ru efter oliering. Dette er en naturlig reaktion, som skyldes at træets fibre har rejst sig. Der slibes nu ganske let med sandpapir korn 220-280 og på langs af træets årer.

Fjern overskydende olie og slibestøv med en ren fnugfri klud.

Efterpoler med en ren fnugfri klud indtil den ønskede overflade er opnået. Lad møblet tørre i mindst 24 timer før ibrugtagning.

#### **DE ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR MÖBEL MIT GEÖLTEN OBERFLÄCHEN!**

##### **Tägliche Reinigung:**

Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Nur sauberes Wasser verwenden. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken wischen.

Geölte Oberflächen nicht mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien behandeln, da diese Verfärbungen verursachen können. Farbflecken, z. B. durch Rotwein, müssen sofort weggewischt werden.

##### **Wartung:**

Möbel mit geölte Oberflächen müssen nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal im Jahr, mit geeignetem Möbelöl behandelt werden. Reinigen Sie das Möbelstück zunächst gemäß den vorstehenden Anweisungen zur täglichen Reinigung.

Kleinere Flecken oder Kratzer können mit Schleifpapier (Körnung 180) entfernt werden. Immer in Richtung der Holzmaserung schleifen. Bei furnierten Teilen stets besonders aufpassen, da die Furnierschicht oft weniger als 1 mm dick ist. Schleifen an Ecken und Kanten vermeiden. Die Oberfläche muss vollständig gereinigt und trocken sein, bevor das Öl aufgetragen wird.

Öl mit einem sauberen, fusselreifen Tuch auftragen. Das Öl muss immer in Richtung der Holzmaserung aufgetragen werden.

Das Öl 15 Minuten lang einwirken lassen. Die Oberfläche fühlt sich nach dem Ölen häufig rau an. Dies ist eine natürliche Reaktion, da sich die Holzfasern aufrichten.

Schleifen Sie sie vorsichtig mit Körnung 220-280 ab. Arbeiten Sie dabei in Richtung der Holzmaserung.

Entfernen Sie überschüssiges Öl und durch das Schleifen entstandenen Staub mit einem sauberen, fusselreifen Tuch. Wischen Sie mit einem sauberen, fusselreifen Tuch nach, bis die gewünschte Oberflächenqualität erreicht ist.

Lassen Sie das Möbelstück mindestens 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

#### **NO GENERELL INSTRUKSJON FOR MØBLER MED OLJEDE OVERFLATER!**

##### **Daglig rengjøring:**

Tørk av med en fuktig klut. Bruk bare rent vann. Tørk med en ren, myk klut.

Ikke bruk vaskemidler, løsemidler eller andre kjemikalier på oljede overflater. Det kan føre til misfarging. Fargeflekker fra f.eks. rødvin eller lignende må tørkes av umiddelbart.

##### **Vedlikehold:**

Møbler med oljet overflate må behandles med en egnet møbelolje etter behov, men minst to ganger i året. Begynn med å rengjøre møblet i henhold til instruksjonene over for daglig rengjøring.

Mindre flekker eller riper kan fjernes med sandpapir med grovhet 180. Puss alltid langs trefibrene. Vær alltid svært forsiktig på finerte deler, da fineren ofte er mindre enn 1 mm tykk. Unngå å slipe på kanter og hjørner.

Overflaten må være helt ren og tørr før oljen påføres.

Påfør olje med en ren, lofri klut. Oljen må alltid påføres i trefibrenes retning.

La oljen trekke inn i 15 minutter. Overflaten føles ofte ru etter oljing. Dette er en naturlig reaksjon som skyldes at trefibrene reiser seg. Puss lett med sandpapir med grovhet 220-280 og langs trefibrene.

Fjern overflødig olje og pussestøv med en ren, lofri klut.

Etterpoler med en ren, lofri klut til den ønskede overflaten er oppnådd. La møblet tørke i minst 24 timer før du begynner å bruke det igjen.

## SE ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR MÖBLER MED OLJADE YTOR!

### Daglig rengöring:

Torka rent med en fuktig trasa. Använd endast rent vatten. Torka torrt med en ren, mjuk trasa.

Undvik att använda rengöringsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier på oljade ytor eftersom det kan orsaka missfärgningar. Färgfläckar från till exempel rödvin och liknande måste torkas bort omedelbart.

### Underhåll:

Möbler med oljad yta måste behandlas med lämplig möbelolja efter behov, men minst två gånger per år. Börja med att rengöra möbelen enligt ovanstående instruktioner för daglig rengöring.

Mindre fläckar eller repor kan tas bort med sandpapper med 180 korn. Slipa alltid längs med träets ådring. Var alltid mycket försiktig vid behandling av delar med faner, eftersom faneret ofta har en tjocklek på mindre än 1 mm. Undvik att slipa på kanter och hörn.

Ytan måste vara helt ren och torr innan oljan appliceras.

Applicera olja med en ren, luddfri trasa. Oljan måste alltid appliceras längs med träets ådring.

Låt träet suga upp oljan i 15 minuter. Ytan känns ofta ojämn när den just har oljats in. Detta är en naturlig reaktion som beror på att träfibrerna reser sig. Slipa försiktigt med sandpapper med 220–280 korn och längs med träets ådring.

Avlägsna överflödiga olja och slipdamm med en ren, luddfri trasa. Efterpolera med en ren, luddfri trasa tills önskad yta uppnås.

Låt möbelen torka i minst 24 timmar innan den används igen.

## FI YLEISOHJEET HUONEKALUILLE, JOISSA ON ÖLJYTYT PINNAT!

### Päivittäinen puhdistus:

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä vain puhdasta vettä. Kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.

Älä käytä puhdistusaineita, liuottimia tai muita kemikaaleja öljytyille pinnoille, sillä ne voivat aiheuttaa värvirheitä. Punaviinistä ja vastaavista peräisin olevat värilliset tahrat on pyyhittävä pois välittömästi.

### Huolto:

Huonekalut, joissa on öljytyt pinnat, on käsiteltävä tarvittaessa soveltuvalla huonekaluöljyllä vähintään kahdesti vuodessa. Aloita puhdistamalla huonekalu yllä olevien päivittäisten puhdistusohjeiden mukaisesti.

Pienemmät tahrat tai naarmut voidaan poistaa jyväkoon 180 hiekkapaperilla. Hio aina puun syiden suuntaisesti. Ole aina hyvin huolellinen viuluttettujen osien kanssa, sillä viilu on usein alle 1 mm:n paksuista. Vältä reunojen ja kulmien hiomista. Pinnan on oltava täysin puhdas ja kuiva ennen öljyn levittämistä.

Levitä öljyä puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. Öljyä on aina levitettävä puun syiden suuntaisesti.

Anna öljyn imeytyä 15 minuuttia. Pinta tuntuu usein karkealta öljymisen jälkeen. Se on luonnollinen reaktio puun kuitujen noustessa ylöspäin. Hio kevyesti jyväkoon 220–280 hiekkapaperilla puun syiden suuntaisesti.

Pyyhi liika öljy ja hiomisesta syntynyt pöly pois puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla, kunnes pinta on halutunlainen.

Anna huonekalun kuivua vähintään 24 tunnin ajan ennen sen käyttämistä uudelleen.

## PL OGÓLNA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z MEBLI OLEJOWANYCH!

### Codziennie czyszczenie:

Czyścić, przecierając wilgotną ściereczką. Stosować tylko czystą wodę. Wycierać do sucha czystą, miękką szmatką.

Nie nakładać detergentów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów na olejowane powierzchnie, ponieważ może dojść do ich odbarwienia. Kolorowe plamy, np. z czerwonego wina lub podobne, wymagają natychmiastowego wytrzeć.

### Konserwacja:

Meble olejowane pielęgnować i konserwować odpowiednim olejem w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rozpocząć od oczyszczenia mebli zgodnie z powyższą instrukcją dotyczącą codziennego czyszczenia.

Mniejsze plamy lub zarysowania można usunąć papierem ściernym 180. Zawsze ścierać, wykonując ruchy wzdłuż słojów. Zawsze z dużą ostrożnością postępować w przypadku fornirow i oklein, ponieważ ich grubość często nie przekracza 1 mm. Unikać pocierania krawędzi i rogów. Przed nałożeniem oleju powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha.

Olaj nakładać czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Olej każdorazowo nakładać wzdłuż słojów.

Pozostawić olej na 15 minut do wsiąknięcia. Powierzchnia po olejowaniu często wydaje się szorstka. To naturalna reakcja wynikająca z uniesienia się włókien drewna. Polerować papierem ściernym 220–280 i wzdłuż słojów.

Za pomocą czystej, niestrzępiącej się szmatki usunąć nadmiar oleju i pyłu powstającego w wyniku polerowania. Wycierać czystą, niestrzępiącą się szmatką aż do uzyskania żądanej powierzchni.

Pozostawić mebel do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed przystąpieniem do jego ponownego użytkowania.

## CZ OBECNÉ POKYNY PRO NÁBYTEK S POVRCHEM NAPUŠTĚNÝM OLEJEM!

### Denní čištění:

Čistěte otřením navlhčeným hadříkem. Používejte pouze čistou vodu. Vytrěte dosucha čistým měkkým hadříkem.

Na povrchy napuštěné olejem nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla či jiné chemické látky, protože by mohly způsobit odbarvení. Barevné skvrny, např. od červeného vína apod., je nutno okamžitě otřít.

### Údržba:

Nábytek s povrchem napuštěným olejem musí být ošetřován vhodným olejem na nábytek podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Nejprve nábytek očistěte podle výše uvedených pokynů pro denní čištění.

Menší skvrny nebo škrábance je možno odstranit brusným papírem hrubosti 180. Broušení vždy provádějte ve směru vláken dřeva. Na dýhovaných částech budete vždy velmi opatrní, protože dýha je často tenčí než 1 mm. Vyvarujte se broušení na hranách a rozích.

Před aplikací oleje musí být povrch zcela čistý a suchý.

Olej naneste čistým, hadříkem, který nepouští vlákna. Olej musí být vždy nanášen ve směru vláken dřeva.

Nechte olej 15 minut vsáknout. Po aplikaci oleje je povrch často hrubý na omak. Je to přirozená reakce z důvodu zvětšení vláken dřeva. Jemně obruste brusným papírem hrubosti 220–280 ve směru vláken dřeva.

Nadbytečný olej a prach z broušení odstraňte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Otírejte čistým hadříkem, který nepouští vlákna, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu povrchu. Nechte nábytek uschnout minimálně 24 hodin, než jej začnete znovu používat.

## HU ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ OLAJOZOTT FELÜLETŰ BÚTOROKHOZI!

### Napi tisztítási teendők:

Törölje tisztára nedves kendővel. Csak tiszta vizet használjon. Törölje szárazra tiszta, puha kendővel.

Ne használjon mosószert, oldószert vagy más vegyi anyagot az olajozott felületeken, mivel azok elszíneződést okozhatnak. Az elszíneződött felületeket – például ha vörösbor folyt rájuk – azonnal le kell törölni.

### Karbantartás:

Az olajozott felületű bútorokat megfelelő bútorolajjal kell kezelni ahányszor azt megkívánják, de legalább évente két alkalommal. Kezdő lépésként tisztítsa meg a bútort a fenti, napi tisztításra vonatkozó utasításoknak megfelelően.

A kisebb foltok vagy karcok 180-as csiszolópapírral eltávolíthatók. Mindig a fa erezetének irányában csiszoljon. Mindig járjon el körültekintően furnérozott részeknél, ugyanis a furnérlemez vastagsága gyakran kisebb mint 1 mm. Ne dörzsölje le az éleket és a sarkakat.

Olajozás előtt a felületnek teljesen tisztának és száraznak kell lennie.

Vigyen fel rá olajat tiszta, szőszmentes kendővel. A terméket mindig a fa erezetének irányában kell beolajozni.

Hagyja, hogy a termék 15 percig beszívja az olajat. A felület gyakran durva tapintású az olajozást követően. Ez természetes reakció, és abból adódik, hogy a fa rostjai megszívják magukat. Csiszolja le egyszerűen 220–280-as csiszolópapírral a fa erezetének irányában.

Távolítsa el a felesleges olajat és a csiszolásból származó port egy tiszta, szőszmentes kendővel. Mossa le egy tiszta, szőszmentes kendővel, amíg el nem éri a felületen a kívánt hatást.

Hagyja legalább 24 óráig száradni a bútort, mielőtt újra használatba venné azt.

## NL ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR MEUBELEN MET GEOLIEDE OPPERVLAGKEN!

### Dagelijkse reiniging:

Reinig met een vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Droog af met een schone, zachte doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of andere chemische middelen op geolieerde oppervlakken omdat dit verkleuring kan veroorzaken. Veeg gekleurde vlekken van bv. rode wijn of dergelijke onmiddellijk af.

### Onderhoud:

Meubelen met een geolieerd oppervlak moeten zo nodig maar ten minste tweemaal per jaar worden behandeld met een geschikte meubelolie. Reinig het meubelstuk eerst volgens de bovenstaande instructies voor dagelijkse reiniging.

Kleinere vlekken of krassen kunnen worden verwijderd met schuurpapier met korrel 180. Schuur altijd met de houtnerf mee. Wees altijd zeer voorzichtig op gefineerde delen, omdat het fijner vaak minder dan 1 mm dik is. Vermijd schuren van randen en hoeken.

Het oppervlak moet helemaal schoon en droog zijn voordat de olie kan worden aangebracht.

Breng de olie aan met een pluisvrije doek. De olie moet altijd met de houtnerf mee worden aangebracht.

Laat de olie 15 minuten inwerken. Het oppervlak voelt vaak ruw aan nadat het in de olie is gezet. Dit is een natuurlijke reactie door het omhooggaan van de houtvezels. Schuur licht met schuurpapier met korrel 220-280 en met de houtnerf mee.

Verwijder overtollige olie en stof van het schuren met een schone, pluisvrije doek. Veeg af met een schone, pluisvrije doek totdat het oppervlak naar wens is.

Laat het meubelstuk ten minste 24 uur drogen voordat u het weer gebruikt.

## SK VŠEOBECNÉ POKYNY K NÁBYTKU S POVRCHMI NAPUSTENÝMI OLEJOM !

### Každodenné čistenie:

Utrite dočista navlhčenou handričkou. Používajte len čistú vodu. Utrite dosucha čistou jemnou handričkou.

Na povrchy napustené olejom nepoužívajte saponáty, rozpúšťadlá ani iné chemikálie, keďže by to mohlo spôsobiť zmenu farby. Farebné škvrny, napríklad z červeného vína a podobne, sa musia okamžite utrieť.

### Údržba:

Nábytok s povrchom napusteným olejom podľa potreby udržiavajte s vhodným olejom na nábytok, minimálne však dvakrát ročne. Začnite vyčistením nábytku podľa vyššie uvedených pokynov na každodenné čistenie.

Menšie škvrny alebo škrabance odstráňte brúsnyim papierom so zrnitosťou 180. Nábytok brúste vždy pozdĺž drevných vlákien. Pri dyhovaných častiach si dávajte obzvlášť veľký pozor, keďže je hrúbka dyhy často menej ako 1 mm. Vyhnite sa brúseniu hrán a rohov.

Povrch musí byť pred nanosením oleja úplne čistý a suchý.

Olej nanášajte čistou nepľznuťou handričkou. Olej nanášajte len pozdĺž drevných vlákien.

Olej nechajte na 15 minút vsiaknuť. Po ošetrení olejom je povrch často drsný na dotyk. Je to prirodzená reakcia spôsobená vystúpením drevných vlákien. Povrch zľahka pozdĺž drevných vlákien prebrúste brúsnyim papierom so zrnitosťou 220 až 280.

Čistou nepľznuťou handričkou odstráňte prebytočný olej a prach z brúsenia.

Povrch utrite čistou nepľznuťou handričkou, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Nábytok nechajte pred ďalším použitím schnúť aspoň 24 hodín.

## FR INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES SURFACES HUILÉES !

### Nettoyage quotidien :

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. N'utiliser que de l'eau claire. Sécher à l'aide d'un chiffon doux et propre.

N'utiliser aucun détergent, solvant ou autre produit chimique sur les surfaces huilées, au risque de les décolorer. Essuyer immédiatement les taches de couleur comme celles provoquées par le vin rouge.

### Entretien :

Le mobilier doté d'une surface huilée doit être traité avec une huile spécialement prévue à cet effet deux fois par an au minimum. Commencer par nettoyer le mobilier en respectant les instructions ci-dessus pour le nettoyage quotidien.

Les petites taches ou rayures peuvent être éliminées à l'aide de papier de verre grain 180. Toujours poncer dans le sens des veines du bois. Toujours faire très attention aux pièces en placage bois, car l'épaisseur de celui-ci est souvent inférieure à 1 mm. Éviter de poncer les bords et les coins.

La surface doit être complètement propre et sèche avant toute application d'huile.

Appliquer l'huile à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Appliquer toujours l'huile dans le sens des grains du bois.

Laisser l'huile agir pendant 15 minutes. La surface est souvent rugueuse après huilage. Il s'agit d'une réaction naturelle liée au soulèvement des fibres du bois. Poncer doucement à l'aide de papier de verre grain 220-280 dans le sens des grains du bois.

Éliminer l'excès d'huile et la poussière du ponçage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux. Rincer à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux jusqu'à obtenir la surface souhaitée.

Laisser sécher le mobilier pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser à nouveau.

## SI SPLOŠNA NAVODILA ZA POHIŠTVO Z NAOLJENIMI POVRŠINAMI!

### Dnevno čiščenje:

Obrišite z vlažno krpo. Uporabljajte le čisto vodo.

Obrišite do suhega s čisto mehko krpo.

Za čiščenje naoljenih površin ne uporabljajte detergentov, topil ali drugih kemikalij, ki lahko povzročijo njeno obledelost. Barvne madeže od rdečega vina ipd. je treba takoj pobrisati.

### Vzdrževanje:

Pohištvo z naoljenimi površinami je treba premazati z ustreznim oljem za pohištvo po potrebi oz. vsaj dvakrat letno.

Najprej očistite pohištvo po zgornjih navodilih za vsakodnevno čiščenje.

Manjše madeže ali praske lahko odstranite z brusnim papirjem z granulacijo 180. Vedno brusite v smeri lesnih žil. Bodite posebej pozorni na furnirane dele, saj je furnir navadno tanjši od 1 mm. Ne brusite po robovih in kotih.

Površina mora biti pred nanosom olja povsem čista in suha.

Olje nanesite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Olje je treba vedno nanesti v smeri vzorca lesa.

Pustite, da olje stoji 15 minut. Površina je po nanosu olja pogosto groba na dotik. To je povsem običajno in se zgodi zaradi dviga lesnih vlaken.

Enostavno zbrusite z brusnim papirjem z granulacijo 220-280 v smeri vzorca lesa.

Odvečno olje in ostanke od brušenja odstranite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

Obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken, in ponovite postopek, dokler ne dobite zadovoljivega rezultata. Počakajte vsaj 24 ur, da se pohištvo posuši, preden ga ponovno uporabite.

## HR OPĆE UPUTE ZA NAMJEŠTAJ S NAULJENIM POVRŠINAMA!

### Svakodnevno čišćenje:

Očistite vlažnom krpom. Upotrebljavajte samo čistu vodu. Posušite čistom mekanom krpom.

Na nauljenim površinama nemojte upotrebljavati deterdžente, otapala ni druge kemikalije jer mogu izbljediti boju. Mrlje u boji, npr. od crnog vina, treba odmah odstraniti krpom.

### Održavanje:

Namještaj s nauljenom površinom mora se prema potrebi tretirati prikladnim uljem za namještaj, a najmanje dvaput godišnje.

Započnite čišćenjem namještaja u skladu s gornjim uputama za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlje i ogrebotine mogu se ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Uvijek brusite duž godova drva. Uvijek vrlo pažljivo obrađujte furnirske dijelove jer je furnir često tanji od 1 mm. Nemojte brusiti rubove ni kutove.

Površina mora biti potpuno čista i suha prije nanošenja ulja.

Nanesite ulje čistom krpom bez dlačica. Ulje se uvijek mora nanositi duž teksture drva.

Pričekajte 15 minuta da se ulje upije. Površine su nakon nauljivanja često grube. To je prirodna reakcija zbog podizanja vlakana drva. Lagano brusite brusnim papirom granulacije 220 - 280 duž teksture drva. Uklonite višak ulja

i ostatke od brušenja čistom krpom bez dlačica. Ispirite čistom krpom bez dlačica dok ne dobijete željenu površinu.

Pustite da se namještaj suši barem 24 sata prije ponovne upotrebe.

## **IT ISTRUZIONI GENERALI PER MOBILI CON SUPERFICI OLEOSE**

### **Pulizia quotidiana:**

Pulire strofinando con un panno umido. Utilizzare solo acqua pulita. Asciugare con un panno morbido pulito.

Non usare detergenti, solventi o altri prodotti chimici su superfici oleose, poiché potrebbero causare scolorimento. Le macchie colorate come vino rosso o similari devono essere rimosse immediatamente.

### **Manutenzione:**

I mobili con superfici oleose devono essere trattati con un olio per mobili apposito secondo necessità, ma comunque almeno due volte l'anno. Iniziare la pulizia del mobile seguendo le istruzioni per la pulizia quotidiana qui sopra riportate.

Le macchie o i graffi possono essere eliminati con carta abrasiva a grana 180. Carteggiare sempre lungo le venature del legno. Prestare sempre molta attenzione su materiale impiallacciato, che sovente ha uno spessore inferiore a 1 mm. Evitare di sfregare su bordi e angoli.

La superficie deve essere completamente pulita e asciutta prima di applicare l'olio.

Applicare l'olio con un panno pulito che non lascia pelucchi. L'olio deve essere sempre applicato lungo la venatura del legno.

Lasciare penetrare l'olio per 15 minuti. Dopo aver applicato l'olio la superficie appare spesso ruvida. Si tratta di una reazione naturale dovuta al sollevamento delle fibre del legno. Carteggiare piano con carta abrasiva a grana 220-280 e lungo le venature del legno.

Rimuovere l'olio e la polvere in eccesso con un panno pulito che non lascia pelucchi.

Passare con un panno pulito che non lascia pelucchi finché non si ottiene la superficie desiderata. Lasciare asciugare il mobile per almeno 24 ore prima di tornare a utilizzarlo.

## **ES INSTRUCCIONES GENERALES PARA MUEBLES CON SUPERFICIES TRATADAS CON ACEITE**

### **Limpieza diaria:**

Utilice un paño húmedo para limpiar el producto. Utilice únicamente agua limpia.

Séquelo con un paño limpio y suave.

No utilice detergentes, disolventes ni otros productos químicos en las superficies tratadas con aceite, ya que podrían provocar alteraciones del color. Las manchas de color, como las de vino tinto o similares, deben limpiarse inmediatamente.

### **Mantenimiento:**

Los muebles con tratamiento de aceite deben tratarse con un aceite para muebles adecuado según se precise, pero, como mínimo, dos veces al año. Comience limpiando el mueble de conformidad con las instrucciones de limpieza diaria anteriores.

Las manchas o arañazos pequeños pueden eliminarse con lija de grano 180. Lije siempre en la dirección de la veta de la madera. Vaya con cuidado en las piezas chapadas, ya que el chapado suele tener un espesor inferior a 1 mm. Evite lijar los bordes y esquinas.

La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el aceite.

Aplique el aceite con un paño limpio y sin pelusas. El aceite debe aplicarse siempre a lo largo de las fibras de la madera.

Deje que el aceite penetre durante 15 minutos. Tras aplicar el aceite, la superficie suele estar áspera al tacto, se trata de una reacción natural debido al aumento de las fibras de madera. Utilice una lija de grano 220-280 a lo largo de las fibras de la madera. Retire el exceso de aceite y polvo del lijado con un paño limpio y sin pelusas.

Aclare con un paño limpio y sin pelusas hasta obtener la superficie deseada.

Deje que el mueble se seque durante unas 24 horas, como mínimo, antes de volver a utilizarlo.

## **BA OPĆA UPUTSTVA ZA NAMJEŠTAJ S NAULJENIM POVRŠINAMA!**

### **Svakodnevno čišćenje:**

Obrisati vlažnom krpom. Koristiti samo čistu vodu. Posušiti čistom suhom krpom.

Ne koristite deterđente, rastvarače ili druge hemikalije na nauljenim površinama, jer time možete izazvati gubitak boje. Mrlje u boji, npr. od crnog vina ili slično, treba odmah obrisati.

### **Održavanje:**

Namještaj s nauljenom površinom mora se obraditi prikladnim uljem za namještaj po potrebi, ali najmanje dvaput godišnje.

Počnite čišćenjem namještaja u skladu s navedenim uputstvima za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlje ili ogrebotine mogu se ukloniti brusnim papirom gradacije 180. Uvijek brusite u smjeru teksture drva. Uvijek budite posebno pažljivi s furniranim dijelovima jer je furnir često tanji od 1 mm. Nemojte brusiti rubove i kuteve.

Površina mora biti potpuno čista i suha prije nanošenja ulja.

Nanesite ulje koristeći čistu krpu koja ne ostavlja dlačice. Ulje uvijek treba nanositi duž vlakana drva.

Pustite da se ulje upija 15 minuta. Površina je često gruba na dodir nakon nanošenja ulja. To je prirodna reakcija zbog podizanja vlakana drva. Brusite lagano brusnim papirom gradacije 220-280 i duž vlakana drva.

Uklonite prekomjerno ulje i prašinu od brušenja čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Isperite čistom krpom koja ne ostavlja dlačice dok ne dobijete željenu površinu.

Pustite da se namještaj suši najmanje 24 sata prije ponovnog korištenja.

## **RS OPŠTA UPUTSTVA ZA NAMEŠTAJ SA NAULJENIM POVRŠINAMA.**

### **Svakodnevno čišćenje:**

Obrišite vlažnom krpom. Koristite samo čistu vodu. Prebrišite suvom i mekanom čistom krpom.

Nemojte da koristite deterđente, rastvarače ili druge hemikalije na nauljenim površinama jer tako može da dođe do promene boje. Mrlje u boji, poput onih od crnog vina ili sličnih supstanci, moraju odmah da se obrišu.

### **Održavanje:**

Nameštaj sa nauljenom površinom mora da se obrađuje odgovarajućim uljem za nameštaj po potrebi, ali najmanje dva puta godišnje. Počnite tako što ćete očistiti nameštaj u skladu sa prethodno navedenim uputstvima za svakodnevno čišćenje.

Manje mrlje ili ogrebotine mogu da se uklone pomoću šmirgle granulacije 180. Uvek šmirglajte duž vlakana drveta. Uvek veoma pažljivo obrađujte furnirane delove jer je furnir često tanji od 1 mm. Izbegavajte brušenje ivica i uglova.

Površina mora da bude potpuno čista i suva pre nego što nanesete ulje.

Nanesite ulje čistom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ulje uvek mora da se nanosi u pravcu vlakana na drvetu.

Sačekajte 15 minuta da drvo upije ulje. Površina često deluje grubo nakon nanošenja ulja. To je prirodna reakcija jer vlakna drveta bubre. Lagano obradite šmirglom granulacije 220-280 i to duž vlakana drveta.

Višak ulja i prašine od šmirglanja uklonite krpom koja ne ostavlja vlakna.

Isperite čistom krpom koja ne ostavlja vlakna sve dok ne dobijete željenu površinu.

Ostavite nameštaj da se suši bar 24 sata pre nego što ga vratite u upotrebu.

## **UA ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МЕБЛІВ З ПОВЕРХНЯМИ, ОБРОБЛЕНИМИ МАСЛОМ!**

### **Щоденне чищення.**

Очищайте за допомогою вологої ганчірки. Використовуйте тільки чисту воду. Витирайте насухо чистою м'якою ганчіркою.

Не використовуйте мийні засоби, розчинники або інші хімічні речовини на поверхнях, покритих маслом, оскільки це може спричинити знебарвлення. Забарвлені плями, наприклад, як від червоного вина, слід негайно витирати.

### **Догляд**

Меблі з поверхнями, обробленими маслом, слід покривати відповідним маслом для меблів у разі необхідності, але обов'язково щонайменше двічі на рік.

Почніть чищення меблів згідно вищезазначених інструкцій для щоденного чищення.

Невеликі плями або подряпини можна видалити наждачним папером № 180. Завжди шліфуйте за напрямком волокон деревини. Завжди обережно поводьтеся зі шпонованими частинами, бо шпон часто буває менше 1 мм товщиною. Уникайте тертя по краях і кутах.

Поверхня має бути повністю чистою й сухою перед нанесенням масла.

Наносіть масло за допомогою чистої ганчірки без ворсу. Масло завжди слід наносити вздовж волокон деревини.

Дайте маслу ввібратися протягом 15 хвилин. Поверхня завжди стає шершавою після нанесення масла. Це природне явище через те, що волокна деревини піднімаються. Легко відшліфуйте за допомогою наждачного паперу № 220-280 та вздовж волокон деревини.

Видаліть надлишок масла й пилу від шліфування за допомогою чистої ганчірки без ворсу. Промийте за допомогою чистої ганчірки без ворсу до отримання бажаного результату.

Залиште меблі висихати щонайменше протягом 24 годин перед тим, як знову їх використовувати.

## RO INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU MOBILIER CU SUPRAFEȚE TRATATE CU ULEI!

### Curățarea zilnică:

Curățați prin ștergere cu o lavetă umedă. Utilizați numai apă curată. Uscați prin ștergere cu o lavetă moale curată.

Nu utilizați detergenți, solvenți sau alte substanțe chimice pe suprafețele tratate cu ulei, deoarece acestea pot decolora materialul. Petele colorate, de exemplu cele de vin roșu, trebuie să fie șterse imediat.

### Întreținerea:

Mobilierul cu suprafețe tratate cu ulei trebuie tratat cu un ulei adecvat pentru mobilier, când este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Începeți prin curățarea mobilierului conform instrucțiunilor de mai sus privind curățarea zilnică.

Petele de dimensiuni mai mici sau zgârieturile pot fi eliminate cu șmirghel cu granulație 180. Șlefuiți întotdeauna de-a lungul fibrelor lemnului. Acordați o atenție deosebită părților furniruite, deoarece stratul de furnir are deseori mai puțin de 1 mm grosime. Evitați șlefuirea muchiilor și colțurilor.

Suprafața trebuie să fie complet curată și uscată înainte de aplicarea uleiului.

Aplicați uleiul cu o lavetă curată, fără scame. Uleiul trebuie aplicat întotdeauna de-a lungul fibrelor lemnului.

Lăsați uleiul să se îmbibe timp de 15 minute. Deseori după aplicarea uleiului suprafața se simte aspră. Aceasta este o reacție naturală, cauzată de ridicarea fibrelor lemnului. Șlefuiți ușor cu șmirghel cu granulație 220-280 de-a lungul fibrelor lemnului.

Îndepărtați excesul de ulei și praful rezultat din șlefuire cu o lavetă curată, fără scame. Clățiți cu o lavetă curată, fără scame, până când obțineți suprafața dorită.

Lăsați mobilierul să se usuce timp de 24 de ore înainte de a-l folosi din nou.

## BG ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕБЕЛИ С ИМПРЕГНИРАНА ПОВЪРХНОСТ!

### Ежедневно почистване:

Избършете с влажна кърпа. Използвайте само чиста вода. Подсушете с чиста мека кърпа.

Не прилагайте почистващи препарати, разтворители или други химически средства върху импрегнираната повърхност, тъй като това може да доведе до обезцветяване.

Цветните петна, например от червено вино, трябва да се избърсват веднага.

### Поддръжка:

Мебелите с импрегнирана повърхност трябва да бъдат третирани при нужда и поне два пъти годишно с подходящото масло за импрегниране за мебели. Започнете с почистването на мебелите според инструкциите за ежедневно почистване по-горе.

По-малките петна или драскотини могат да се отстранят с шкурка номер 180. Винаги шлифовайте по нишките на дървото. Винаги третирайте частите от фурнир много внимателно, тъй като дебелината на фурнира често е под 1 мм. Избягвайте да полирате по ръбовете и ъглите.

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, преди да нанесете маслото за импрегниране.

Нанесете маслото с чиста кърпа без власинки. Маслото за импрегниране трябва да се нанася винаги по нишките на дървото. Изчакайте 15 минути маслото за импрегниране да попи. Повърхността често е груба на допир след импрегниране. Това е естествена реакция вследствие на надигането на нишките на дървото. Загладете внимателно с шкурка номер 220-280 и по нишките на дървото. Премахнете излишните масло и прах, останали от полирането, с чиста кърпа без власинки.

Избършете с чиста кърпа без власинки, докато не постигнете желаната повърхност. Оставете мебелите да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги използвате отново.

## GR ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ ΕΛΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!

### Καθημερινός καθαρισμός:

Σκουπίζετε με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Στεγνώνετε με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες σε ελαιωμένες επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός. Λεκέδες χρώματος από π.χ. κόκκινο κρασί ή αντίστοιχο, θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.

### Συντήρηση:

Τα έπιπλα με ελαιωμένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται με κατάλληλο λάδι επίπλων όποτε απαιτείται, αλλά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Ξεκινήστε καθαρίζοντας το έπιπλο σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες καθημερινού καθαρισμού.

Οι μικρότεροι λεκέδες ή αμυχές μπορούν να αφαιρεθούν με γυαλόχαρτο αρ. 180. Τρίβετε πάντα κατά μήκος των γραμμών του ξύλου. Προσέχετε πολύ στα τμήματα με επίστρωση, καθώς συχνά η επένδυση έχει πάχος κάτω του 1 mm. Αποφύγετε το τρίψιμο σε άκρα και γωνίες.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως καθαρή και στεγνή πριν από την εφαρμογή του λαδιού. Απλώστε το λάδι με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες. Το λάδι θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.

Αφήστε το λάδι να μουλιάσει για 15 λεπτά. Η επιφάνεια έχει συχνά τραχιά αίσθηση μετά το λάδωμα. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση, λόγω της ανύψωσης των ινών του ξύλου. Τρίψτε εύκολα με γυαλόχαρτο αρ. 220-280 και ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.

Αφαιρέστε το περιττό λάδι και το πριονίδι από το τρίψιμο με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες. Καθαρίστε με ένα καθαρό πανί χωρίς ίνες, μέχρι να εξασφαλίσετε την επιθυμητή επιφάνεια. Αφήστε το έπιπλο να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

## PT INSTRUÇÃO GERAL PARA MOBILIÁRIO COM SUPERFÍCIES OLEADAS!

### Limpeza diária:

Limpar com um pano húmido. Usar apenas água limpa.

Secar com um pano macio limpo.

Não usar detergentes, solventes ou outros produtos químicos em superfícies oleadas, dado que podem provocar descoloração.

Manchas coloridas, por exemplo, de vinho tinto ou algo semelhante, devem ser limpas imediatamente.

### Manutenção:

O mobiliário com uma superfície oleada deve ser tratado com um óleo para mobiliário adequado, conforme necessário, mas, pelo menos, duas vezes por ano. Começar por limpar o mobiliário de acordo com as instruções acima para a limpeza diária.

As manchas mais pequenas ou riscos podem ser removidos com lixa de grão 180. Lixar sempre seguindo os veios da madeira. Ter sempre muito cuidado com as partes folheadas, dado que muitas vezes o folheado tem menos de 1 mm de espessura. Evitar lixar em rebordos e cantos.

A superfície deve estar completamente limpa e seca antes de se aplicar o óleo.

Aplicar o óleo com um pano limpo que não largue pelos. O óleo deve ser sempre aplicado seguindo o grão da madeira.

Deixar o óleo embeber durante 15 minutos. Muitas vezes a superfície fica áspera após a aplicação do óleo. É uma reação natural provocada pela expansão das fibras da madeira. Lixar suavemente com uma lixa de grão 220-280 e seguindo o grão da madeira.

Remover o excesso de óleo e de pó provocado pelo lixamento com um pano limpo que não largue pelos. Esfregar com um pano limpo que não largue pelos até obter a superfície desejada.

Deixar o mobiliário secar durante, pelo menos, 24 horas, antes de utilizar novamente.

## RU ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛОМ!

### Ежедневная очистка:

Очистите изделие влажной тряпкой. Используйте только чистую воду. Вытрите досуха чистой мягкой тряпкой.

Не наносите моющие средства, растворители или другие химические вещества на поверхности, обработанные маслом, поскольку они могут привести к вымыванию цвета.

Цветные пятна, например от вина и т. д., необходимо вытирать немедленно.

### Уход:

По мере необходимости, но не реже двух раз в год на мебель с поверхностями, обработанными маслом, следует наносить соответствующее масло.

Сначала очистите мебель в соответствии с приведенными выше инструкциями по ежедневной очистке.

Небольшие пятна и царапины можно заполировать наждачной бумагой с зернистостью 180. Полировку необходимо выполнять вдоль древесных волокон. С большой осторожностью обращайтесь с деталями, облицованными шпоном, поскольку толщина шпона зачастую составляет не более 1 мм. Не проводите шлифовку кромок и углов.

Перед нанесением масла поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой.

Нанесите масло чистой, не оставляющей ворса тряпкой. Процедуру всегда следует выполнять в направлении волокон.

Дайте поверхности пропитаться маслом в течение 15 минут. После нанесения масла поверхность может казаться шершавой на ощупь. Это нормальное явление, поскольку древесные волокна приподнимаются. Слегка пройдитесь наждачной бумагой с зернистостью 220-280 в направлении волокон.

При помощи чистой, не оставляющей ворса тряпки удалите излишки масла и пыль, возникшую после использования наждачной бумаги. Протрите поверхность чистой, не оставляющей ворса тряпкой до достижения желаемой гладкости.

Перед использованием мебели дайте ей высохнуть в течение не менее 24 часов.

## TR YAĞLI YÜZEYLERE SAHİP MOBİLYALAR İÇİN GENEL TALİMATLAR!

### Günlük temizlik:

Nemli bir bezle silerek temizleyin. Yalnızca temiz su kullanın. Temiz, yumuşak bir bezle silerek kurutun.

Yağlanmış yüzeylerde deterjan, çözücü veya başka kimyasal maddeler kullanmayın; bu, renk bozulmasına neden olabilir. Kırmızı şarap ya da benzerleri gibi renkli lekeler hemen silinmelidir.

### Bakım:

Yağlanmış bir yüzeye sahip mobilyalar, gerektiğinde, ancak yılda en az iki kez uygun mobilya yağı ile elden geçirilmelidir. Mobilyaları yukarıdaki günlük temizlik talimatlarına göre temizleyerek başlayın.

Daha küçük lekeler veya çizikler 180 numaralı zımpara kağıdı ile temizlenebilir. Her zaman ağaçtaki oyuklar boyunca zımparalayın. Kaplama genellikle 1 mm'den az kalınlıkta olduğu için her zaman kaplama parçalarına büyük özen gösterin. Kenarlarda ve köşelerde taşlama yapmaktan kaçınin.

Yağı uygulamadan önce yüzey tamamen temiz ve kuru olmalıdır.

Tiftiksiz bir bez kullanarak yağı uygulayın. Yağ her zaman ağacın halkaları yönünde uygulanmalıdır.

Yağı 15 dakika bekletin. Yağlamadan sonra yüzey genellikle pürüzlü bir his bırakır. Bu, ahşabın yükselen lifleri nedeniyle doğal bir reaksiyondur. 220-280

zımpara kağıdı ve ağacın halkaları boyunca kolayca zımparalayın.

Temiz ve tiftiksiz bir bezle zımparadaki fazla yağı ve tozu giderin. İstenilen yüzey elde edilene kadar temiz, tiftiksiz bir bezle durulayın. Mobilyaları tekrar kullanmadan önce en az 24 saat kurumasını bekleyin.

## CN 表面涂油家具的一般说明!

### 日常清洁:

请用湿布擦拭。只能使用干净水。请用干净的软布。

请勿在涂油表面上使用清洗剂、溶剂或其他化学产品，以免布料褪色。红酒等有色污渍应。

### 保养:

必须用适合的家具油对表面涂油家具进行保养，一年至少两次。首先按上面的日常。

小污渍或划痕可用 180 号砂纸擦除。一定要顺着木料的纹理打磨。贴面厚度通常不到 1 mm，因此打磨贴面时要格外小心。避免对边角部分进行打磨。

必须将表面彻底清洁，并等表面干透后才能上油。用干净不掉毛的布。

必须顺着木料的纹理上油。

让油吸收 15 分钟。上油之后，家具表面通常会感觉比较粗糙。这是木料纤维上突而引发的自然反应。用 220-280 号砂纸沿着木料纹理轻轻打磨。用干净不掉毛的布擦

去多余的油和打磨带来的灰屑。

用干净不掉毛的布进行清洁，直到家具表面呈现所需的效果。让家具自然晾干，

至少 24 小时之后才能使用。

## AR إرشادات عامة بشأن الأثاث المشتمل على أسطح مغطى بالزيت!

### التنظيف اليومي:

ينبغي المسح بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم سوى ماء نظيف.

لا تستخدم المنظفات أو المذيبات أو غيرها من المواد الكيميائية على الأسطح المغطاة بالزيت، فقد يتسبب ذلك في تغير لونها.

يجب مسح البقع الملونة الناتجة عن النبيذ الأحمر على سبيل المثال أو ما شابه على الفور.

### الصيانة

يجب معالجة الأثاث المشتمل على سطح مغطى بالزيت باستخدام زيت مناسب مخصص للأثاث حسب الحاجة، ولكن يجب أن يتم ذلك مرتين في السنة على الأقل.

أبدأ بتنظيف قطعة الأثاث وفقاً للإرشادات المذكورة فيما سبق لأغراض التنظيف اليومي.

يمكن إزالة البقع أو الخدوش الصغيرة باستخدام ورق الصنفرة بحبيبات بحجم 180. احرص دائماً على الصنفرة بطول عروق الخشب. احرص دائماً على توكي الحذر الشديد عند التعامل مع الأجزاء المغطاة بقشرة

لأن شمع القشرة غالباً ما يقل عن 1 مم. تجنب صقل الحواف والزوايا.

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً تماماً قبل دهان الزيت.

ادهن الزيت بقطعة قماش نظيفة وخالية من الوبر. يجب دائماً دهان الزيت بطول أنماط تجزغ الخشب.






















انتظر لمدة 15 دقيقة حتى يتشرب السطح الزيت. غالباً ما يصير ملمس السطح خشناً بعد التزيت، وتلك استجابة معتادة بسبب ارتفاع ألياف الخشب. اصقل السطح بسهولة باستخدام ورق صنفرة بحبيبات بحجم 220-280

وبطول أنماط تجزغ الخشب.


أزل الزيت والغبار الزائدين بعد الصنفرة بقطعة قماش نظيفة وخالية من الوبر.

اغسل السطح باستخدام قطعة قماش نظيفة وخالية من الوبر حتى تحصل على النتيجة المرغوبة للسطح.

اترك قطعة الأثاث تجف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة استخدامها.




T x 2




M6/Ø16x21/7 mm

U x 4




Ø40x3 mm

V x 10




20x14x3 mm

W x 10




Ø3,5x20 mm


X x 1




45x19x16 mm




**Box 1/3:**




1350x450x19 mm




1351x448x65 mm



1351x448x65 mm




1258x484x3 mm




1258x359x3 mm

14 x2


91x40x40 mm




**Box 2/3:**




1310x426x16 mm




1216x50x18 mm



1310x426x16 mm




466,5x421x18 mm




342x421x18 mm


**Box 3/3:**




526x426x16 mm




691x426x16 mm




691x426x16 mm




526x426x16 mm




486x428,5x17,5 mm




347x160x17,5 mm




400x135x14 mm




400x135x14 mm



290x135x14 mm





301x396x3 mm




685x428,5x17,5 mm





1




2



3




4





5

R x 2  Ø7/50 mm	S x 1  4 mm	
--	--	--







6



C x 12  Ø8x30 mm		
---	--	---





7





8




9







10




11




12



13




14




15

<p>A x 6</p>  <p>Ø6,1/34 mm</p>	
--	---





16



<p>C x 12</p>  <p>Ø8x30 mm</p>	
---	---



17




18





19






B x 14









Ø15x11 mm




20

<p>E x 48</p>  <p>Ø1,4x20 mm</p>	<p>V x 10</p>  <p>20x14x3 mm</p>	<p>W x 10</p>  <p>Ø3,5x20 mm</p>	<p>X x 1</p>  <p>45x19x16 mm</p>	
---	---	---	---	---








XX = YY ≅ 90°




21

N x 2  
Ø4/Ø12 mm




22

<p>A x 12</p>  <p>Ø6,1/34 mm</p>	
---	---




23

<p>C x 6</p>  <p>Ø8x30 mm</p>	
--	---





24

B x 12




Ø15x11 mm




25

x3




26

J x 12  Ø3,5x35 mm		
---	--	---








27




P x 3  146x15x30 mm	Q x 6  M4x21 mm	
--	--	---





28

F2 x 3 400 mm 	F3 x 3 400 mm 	H x 18 Ø3x12 mm 	
---	---	---	---





	H 	L 
	Ø3x12 mm	Ø3,5x15 mm

x3




29





30


D x 20





Ø5/Ø5 mm





31




32

<p>K2 x 4</p>  <p>Ø35 mm</p>	<p>L x 8</p>  <p>Ø3,5x15 mm</p>	
---	--	---







33


---





34

K2 x 4  Ø35 mm	L x 8  Ø3,5x15 mm	
---	--	---






35


---





36













P x 4  146x15x30 mm	Q x 8  M4x21 mm	
--	--	---



37



38



39

