



Product no.: 4910029 / 89430001
 Batch no.:
 Non replaceable LED bulbs: 3.0V 0.06W x 2
 Battery input: 1.5V, 2xAAA



UK Importer: JYSK Ltd.
 Biostat House, Pepper Road
 SK7 5BW
 Made in China.
 JYSK a/s, Soedalsparken 18
 DK-8220 Brabrand, +45 8939 7500
 DK13590400

GB Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury. User instructions: • FOR INDOOR USE ONLY. • 2 warm white LED • Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. • Each candle uses 1 AAA battery. Batteries not included. • Do not recharge non-rechargeable batteries. • Do not mix old and new batteries or battery types. • Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. • Insert batteries with poles facing correctly. • Remove exhausted batteries from the product. • Do not short-circuit supply terminals. • Do not throw batteries on open fire. Decoration lighting. Not to be used by children as a toy
 The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Læs alle anvisninger og advarsler omhyggeligt inden brug. Hvis alle anvisninger i denne vejledning ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand eller alvorlig skade. Brugsvarede: • KUN TIL INDENDØRS BRUG. • 2 varmvide LED'er • Forsøg ikke at udskifte ikke-udskiftelige LED-pærer. • Hvert lys bruger 1 x AAA-batteri. Batterier medfølger ikke. • Ikke-genoopladelige batterier må ikke genoplades. • Bland ikke gamle og nye batterier eller batterityper. • Brug kun batterier, der er identiske med eller svarer til batterikravene i vejledningen. • Batterier skal sættes med rigtig polaritet. • Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. • Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes. • Batterierne må ikke kastes på Ild. Dekorationsbelysning. Må ikke bruges af børn som legetøj.

Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de mærkede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Flå flere oplysninger i din JYSK butik.

DE Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen. Gebrauchsanweisungen: • NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. • 2 warmweiße LEDs • Versuchen Sie nicht, die „nicht austauschbaren“ LED-Lampen auszutauschen. • Jede Kerze benötigt 1 AAA-Batterie. Batterien nicht enthalten. • Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. • Alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden. • Nur Batterien verwenden, die den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. • Batterien richtig gepolt einlegen. • Leere Batterien aus dem Produkt entfernen. • Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen. • Batterien nicht ins Feuer werfen. Dekorationsbeleuchtung. Darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, trägt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Les alle instruksjoner og advarsler nøye for bruk. Hvis ikke alle instruksjonene følges, kan det føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade. Instruksjoner for bruk: • KUN TIL INNENDØRS BRUK. • 2 varmvide LED-lys • Ikke forsøk å skifte LED-pærene. De kan ikke skiftes. • Hvert lys bruker 1 AAA-batteri. Batterier er ikke inkludert. • Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. • Ikke bland gamle og nye batterier eller ulike batterityper. • Bruk bare batterier som tilsvarer batterikravene i bruksanvisningen. • Sett inn batteriene med polene riktig vei. • Brukte batterier må tas ut av produktet. • Ikke kortslett batteriklemmene. • Ikke kast batterier på åpen ild. Dekorasjonslys Barn må ikke leke med produktet.

Sjappelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Läs alla instruktioner och varningar noggrant innan du använder produkten. Om du inte följer samtliga instruktioner kan det leda till elektriska stöt, eldsvada eller allvarlig skada. Användningsinstruktioner: • ENDAST FÖR INOMHUSBRUK. • 2 varmvita LED-lampor • Försök inte byta ut de icke utbytbara LED-lamporna. • För varje ljus krävs 1 AAA-batteri. Batterier medföljer ej. • Försök inte ladda ej uppladdningsbara batterier. • Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ. • Använd endast batterier av samma typ eller liknande den typ som anges i bruksanvisningen. • Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. • Ta ut förbrukade batterier ur produkten. • Kortslett inte spänningspolerna. • Kasta inte batterier i öppen eld. Dekorationsbelysning. Låt inte barn leka med produkten.

Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttööntotoa. Jos annettuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai vakava loukkautuminen. Käyttöohjeet: • VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. • 2 lämpimän valkoista LED-valoa • Älä yritä vaihtaa LED-lamppuja, sillä ne eivät ole vaihdettavissa. • Jokaisessa kynttilässä on 1 AAA-paristo. • Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja. • Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erilaisia paristotyyppjeä. • Käytä ainoastaan samoja tai samanlaisia paristoja kuin käyttöohjeessa on kuvattu. • Aseta paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti. • Poista tyhjät paristot tuotteesta. • Älä aiheuta oikosulkua syöttöliittimiin. • Älä heitä paristoja tuleen. Koristevalo. Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Yliiivattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Przed użyciem uważnie przeczytaj wszystkie wskazówki oraz ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie wszystkich podanych tutaj wskazówek oraz ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń. Instrukcje dla użytkownika: • WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEN. • 2 diody LED o ciepłej białej barwie • Nie próbuj wymieniać „niewymiennych” diod LED. • Każda świeca zasilana jest 1 baterią AAA. Baterie nie są dołączone. • Nie ładować baterii jednorazowego użytku. • Nie mieszaj starych/nowych oraz różnych typów baterii. • Używać tylko baterii, które są takie same lub podobne do wymagań opisanych w instrukcji obsługi. • Baterie należy wkładać zgodnie podaną biegunowością. • Wyjąć zużyte baterie z produktu. • Nie mieszać zużytych zasilania. • Nie wrzucać baterii do ognia. Oświetlenie ozdobne. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Przekreślony koszyk na kółkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Před použitím si vždy pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Pokud nedodržíte všechny uvedené pokyny, může dojít k úrazu el. proudem, požáru nebo vážnému úrazu. Návod k použití: • POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIERU. • 2 LED s teplým bílým světlem • Nepokoušejte se vyměnit LED žárovky, které nejsou vyměnitelné. • Každá svíčka používá 1 baterii typu AAA. Baterie nejsou součástí balení. • Nedobíjejte nedobíjecí baterie. • Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. • Používejte pouze baterie, které jsou odpovídající nebo jsou podobné požadavkům na baterie uvedeným v návodu k použití. • Baterie vkládejte se správným pólem. • Vybité baterie vyjměte z výrobku. • Napájecí svorky nezkratujte. • Baterie nevhazujte do otevřeného ohně. Dekorativní osvětlení. Nesmí používat děti jako hračky.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

HU Használat előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást és figyelmeztetést. Az utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és komoly sérüléshez vezethet. Használati utasítás: • CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA. • 2 melegfehér LED-égő • Ne kísérelje meg kicserélni a nem cserélhető LED-égőket. • Mindegyik gyertya 1 db AAA elemmel működik. Elemeket nem tartalmaz. • Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket. • Ne használjon együtt különböző típusú elemeket, illetve régieket újakkal. • Csak olyan elemeket használjon, amelyek lényeges jellemzőiket tekintve megfelelnek a használati utasításban foglalt követelményeknek. • Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. • A lemerült elemeket vegye ki a termékből. • Ne zárja rövidre a tápírintkezőket. • Ne dobja az elemeket nyílt tűzbe. Díszlágyítás. Gyerekek nem használhatják játékszerként.

Az áthúzott keresek szemégyűjtő tartályt azt jelzi, hogy a megjelölt tételeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Azzal, hogy a megjelölt tételeket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasznosításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások csökkentéséhez. További információkért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt. Het niet opvolgen van alle vermeldde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstig letsel. Gebruiksaanwijzingen: • ALLEEN VOOR GEbruIK BINNENSHUIS. • 2 warmwitte leds • Probeer de "niet-tervangbare" ledlampen niet te vervangen. • Elke kaars werkt op 1 AAA-batterij. Batterijen niet inbegrepen. • Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijtypen door elkaar. • Gebruik alleen batterijen die gelijk zijn aan de vergelijkbare zijn met de batterijreisten in de gebruiksaanwijzing. • Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. • Verwijder lege batterijen uit het product. • De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten. • Gooi batterijen niet in open vuur. Decoratieve verlichting. Mag niet als speelgoed door kinderen worden gebruikt.

De doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny a varovania. Nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu. Pokyny pre používateľa: • LEN NA POUŽITIE V INTERIERE. • 2 LED žiarovky s teplým bielym svetlom • Nesnažte sa vymeniť „nevymeniteľné“ LED žiarovky. • Každá sviečka používa 1 batériu typu AAA. Batérie nie sú súčasťou balenia. • Nenabíjajte batérie nenabíjateľne. • Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií. • Používajte iba batérie, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako typ špecifikovaný v požiadavkách na batérie v návode na použitie. • Batérie vkladajte so správnou polaritou. • Vybité batérie vyberte z výrobku. • Neskratujte napájací svorky. • Batérie nevhádzajte do otvoreného ohňa. Dekoratívne osvetlenie. Tento výrobok nie je hračka pre deti.

Preškrtnutá smetná nádoba na kolieskach znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomôžete znížiť potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Dašie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut causer un choc électrique, un incendie ou de graves blessures. Instructions d'utilisation: • DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. • 2 DEL blanc chaud • N'essayez pas de remplacer les LED « non remplaçables ». • Chaque bougie fonctionne avec 1 piles AAA. Piles non incluses. • N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. • Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. • N'utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. • Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. • Retirez les piles déchargées du produit. • Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. • Ne jetez pas les piles au feu. Lampe décorative. Les enfants ne doivent pas l'utiliser comme un jouet.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Pred uporabo pazljivo preberite vsa navodila in opozorila. Neupoštevanje vseh navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih poškodb. Navodila za uporabo: • SAMO ZA NOTRANJU UPORABO. • 2 LED-žarki z belo toplu svetlobo • Ne poskušajte zamenjati žarnic LED, ki jih ni mogoče zamenjati. • Vsaka sveča uporablja 1 baterijo AAA. Baterije niso priložene. • Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne polnite. • Ne mešajte starih in novih baterij ali vrst baterij. • Uporabljajte samo baterije, ki so enake ali podobne zahtevam za baterije v navodilih za uporabo. • Baterije vstavite s pravilno usmerjenostjo polov. • Izrabljene baterije odstranite iz izdelka. • Napajalne spojke ne smejo biti v kratkem stiku. • Baterij ne mečite v odprt oganj. Okrasna osvetlitev. Otroci naj je ne uporabljajo kot igračo.

Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagata zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Uvijek pažljivo pročitajte sve upute i poruke upozorenja prije uporabe. Nepriдрžavanje svih navedenih uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom ili teškim tjelesnim ozljedama. Upute za korisnike: • ISKLJUČIVO ZA UNUTARNJU UPORABU. • 2 topla bijela LED svjetla • Nemojte pokušavati zamijeniti „nezamjenjive“ LED žaruljice. • Svaka svijeća zahtijeva 1 bateriju AAA. Baterije nisu uključene. • Nemojte puniti nepunjive baterije. • Nemojte miješati stare i nove baterije ili vrste baterija. • Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične zahtjevima za baterije navedenima u uputama za uporabu. • Umetnite baterije na ispravan način s obzirom na pol. • Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. • Nemojte kratko spojati stezaljke napajanja. • Nemojte bacati baterije u vatru. Dekorativno osvjetljenje. Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.

Prekrižena kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim predpisima pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate può causare folgorazioni, incendio o lesioni gravi. Istruzioni per l'uso: • ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO. • 2 LED bianco caldo • Non tentare di sostituire le lampadine a LED "non sostituibili". • Ogni candela utilizza 1 pila AAA. Pile non incluse. • Non ricaricare le pile non ricaricabili. • Non mischiare pile vecchie e nuove o tipi diversi di pile. • Utilizzare solo pile uguali o simili ai requisiti delle pile indicati nel manuale di istruzioni. • Inserire le pile con i poli rivolti correttamente. • Rimuovere le pile scariche dal prodotto. • Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione. • Non gettare le pile nel fuoco. Luci decorative. Non devono essere utilizzate dai bambini come giocattolo.

Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo negozio JYSK.

ES Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto. Si no se siguen todas las instrucciones enumeradas, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Instrucciones de uso: • SOLO PARA USO EN INTERIORES. • 2 LED de color blanco cálido • No intente sustituir las bombillas LED «no sustituibles». • Cada vela utiliza 1 pila AAA. Pilas no incluidas. • No intente cargar pilas que no sean recargables. • No mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos distintos. • Utilice únicamente pilas iguales o similares a las indicadas en los requisitos de pilas del manual de instrucciones. • Introduza las pilas respetando la polaridad. • Extraiga las pilas gastadas del producto. • No cortocircuite los terminales de alimentación. • No tire las pilas al fuego. Iluminación decorativa. Los niños no deben utilizar el producto como juguete.

El contenedor de basura tachado con un asa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja prije početka korištenja. Nepriдрžavanje bilo koje od navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili ozbiljnih povreda. Uputstvo za korisnike: • SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU. • 2 LED lampice tople bijele boje • Ne pokušavajte zamijeniti „nezamjenjive“ LED sijalice. • Svaka svijeća koristi 1 AAA bateriju. Baterije nisu priložene. • Ne punite baterije koje nisu namijenjene za punjenje. • Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. • Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama navedenim u uputstvu za upotrebu. • Umetnite baterije tako da polovi budu ispravno okrenuti. • Istrošene baterije izvadite iz proizvoda. • Ne vrata kratki spoje između priključaka za napajanje. • Ne bacajte baterije u otvoren plamen. Dekorativna svjetla. Proizvod ne smiju koristiti djeca kao igračku.

Simbol přeškrtnute kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.





RS Pažljivo prečitajte vsa uputstva i upozorenja pre upotrebe. Ukoliko se ne slede sva navedena uputstva, posledice mogu biti električni udar, požar ili ozbiljna povreda. Uputstvo za korisnike: SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU. • Dve LED sijalice toplobebe svetlosti • Nemojte pokušavati da zamenite LED sijalice koje nisu zamenjive. • Svaka sveća radi na jednoj bateriji tipa AAA. Baterije nisu uključene. • Nemojte ponovo puniti nepunjive baterije. • Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili tipove baterija. • Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima iz uputstva za upotrebu. • Ubacite baterije tako da polaritet budu postavljeni pravilno. • Izvadite istrošene baterije iz proizvoda. • Nemojte kratko spojati napojne priključke. • Nemojte bacati baterije u vatra. Dekorativno osvetljenje. Deca ga ne smeju koristiti kao igračku.

Simbol precrtane kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanji potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Завжди уважно читайте інструкції та попередження перед використанням виробу. Невиконання наведених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми. Інструкції: ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛИШЕ В ПРИМІЩЕННІ • 2 світлодіодні лампочки з теплим білим світлом • Не намагайтеся замінювати світлодіодні лампочки, що не підлягають заміні. • Для кожної свічки потрібна 1 батарея типу AAA. Батареї не входять до комплекту. • Не заряджайте батареї, які для цього не призначені. • Не використовуйте різні типи батарейок і не вставляйте нові та вживані раніше батарейки разом. • Використовуйте тільки батарейки, які відповідають вимогам, зазначеним в інструкції з експлуатації, або аналогічні їм. • Вставляйте батарейки, правильно зорієнтовані полюси. • Виймайте з виробу використані батарейки. • Не замикайте клеми живлення накоротко. • Не кидайте батарейки у вогонь. Декоративне освітлення. Не дозволяйте дітям використовувати цей виріб як іграшку.

Перекреслений сміттєвий бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшите потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii sau vătămări grave. Mod de utilizare: NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR. • 2 LED-uri albe cu lumină caldă • Nu încercați să înlocuiți becurile cu LED „neînlocuibile”. • Fiecare lumânare necesită 1 baterie AAA. Bateriile nu sunt incluse. • Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. • Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi sau tipuri diferite de baterii. • Utilizați numai baterii care sunt la fel sau similare celor specificate în manualul de utilizare. • Introduceți bateriile cu poli în direcția corectă. • Scoateți bateriile descărcate din produs. • Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. • Nu aruncați bateriile în foc deschis. Lumini decorative. A nu se utiliza ca jucărie pentru copii.

Coșul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuiți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения преди употреба. Неспазването на всички посочени инструкции може да доведе до електрически удар, пожар или сериозно нараняване. Инструкции за потребителя: ЗА УПОТРЕБА САМО НА ЗАКРИТО. • 2 светодиода с топла бяла светлина • Не се опитвайте да сменяте „несменяемите” светодиоди крушки. • Всяка свещ използва 1 AAA батерия. Батериите не са включени. • Не презареждайте неаккумуляторни батерии. • Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии. • Използвайте само батерии, които са същите или подобни на изискваните за батерии, описани в ръководството с инструкции. • Поставете батериите с правилно ориентирани полюси. • Изваждайте изтощените батерии от продукта. • Не свързвайте накъсо батериите с правилно ориентирани полюси. • Изваждайте изтощените батерии от продукта. • Не свързвайте накъсо батериите с правилно ориентирани полюси. • Изваждайте батериите в открит огън. Декоративни светлини. Да не се използва от деца като играчка.

Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колелца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις προεκτικά πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που παρατίθενται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Οδηγίες χρήσης: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. • 2 θερμές λευκές λυχνίες LED • Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις «μη αντικαταστάσιμες» λυχνίες LED. • Κάθε κερί χρησιμοποιεί 1 μπαταρία AAA. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. • Μην επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Μην χρησιμοποιείτε για παλιές και καινούριες μπαταρίες ή τύπους μπαταριών. • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις απαιτούμενες μπαταριών του εγχειριδίου οδηγιών. • Τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. • Αφαιρείτε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν. • Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. • Μην ρίχνετε τις μπαταρίες σε ανοικτή φλόγα. Διακοσμητικά φωτάκια. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ως παιχνίδι.

Ο διαγραφόμενος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα επισήμασμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδοντας τα επισήμασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

PT Leia atentamente todas as instruções e avisos antes de utilizar. O incumprimento das instruções apresentadas pode resultar em choques elétricos, incêndio ou lesões graves. Instruções de utilização: APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS INTERIORES. • 2 lâmpadas LED de luz branca quente • Não tente substituir as lâmpadas LED “não substituíveis”. • Cada vela utiliza 1 pilha AAA. Pilhas não incluídas. • Não recarregue pilhas não recarregáveis. • Não misture pilhas novas e usadas nem diferentes tipos de pilhas. • Utilize apenas pilhas que sejam iguais ou semelhantes aos requisitos de pilhas indicados no manual de instruções. • Introduza as pilhas com a polaridade correta. • Retire as pilhas gastas do produto. • Não provoque curto-circuitos nos terminais de alimentação. • Não atire pilhas para chamas abertas. Luzes decorativas. Não pode ser utilizado por crianças como brinquedo.

O conteúdo de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или тяжелой травме. Руководство по использованию: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ. • 2 светодиодные лампы теплого белого цвета • Не пытайтесь заменить светодиодные лампы, не подлежащие замене. • Для каждой свечи используется 1 батарея типа AAA. Батареи в комплект не входят. • Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. • Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов. • Используйте только батареи, указанные в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. • При установке батарей соблюдайте полярность. • Не оставляйте разряженные батареи в изделии. • Не замыкайте клеммы электропитания накоротко. • Не бросайте батареи в огонь. Декоративное освещение. Не позволяйте детям использовать изделие в качестве игрушки.

Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR Lütfen kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun. Talimatların tümüne uyulmaması elektrik çarpması, yangın tehlikesi veya ciddi yaralanmalara sonuçlanabilir. Kullanıcı talimatları: YALNIZCA İÇ MEKANDA KULLANIM İÇİNDİR. • 2 adet sıcak beyaz LED • “Değiştirilemez” LED ampulleri değiştirmeye çalışmayın. • Her mum 1 adet AAA batarya kullanır. Piller dahil değildir. • Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin. • Eski ve yeni bataryaları veya batarya tiplerini karıştırmayın. • Yalnızca kullanım kılavuzundaki batarya gereksinimleriyle aynı veya benzer bataryaları kullanın. • Pilleri kutupları doğru yönde olacak şekilde yerleştirin. • Bitmiş pilleri üründen çıkarm. • Besleme terminallerine kısa devre yaptırmanın. • Pilleri ateşe atmayın. Dekoratif aydınlatma. Çocuklar tarafından oynanacak olarak kullanılmamalıdır.

Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğelerin evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. İşaretili öğeleri yerel düzenlemelere göre geri dönüşüm için teslim ederek, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararli etkilerin azaltılmasına yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazanıza görünüşün.

CN 请在使用前阅读所有说明与警告。如不遵循列出的所有说明，将有可能造成电击、火灾或严重伤害。用户说明：• 仅限室内使用。• 2 个暖白色 LED 灯。请勿尝试更换“不可更换”的 LED 灯泡。• 每支蜡烛使用 1 节 AAA 电池。不含电池。• 请勿对不可充电的电池充电。• 请勿将旧电池和新电池或不同类型的电池混用。• 只能使用与说明手册中所述电池要求相同或相似的电池。• 正确插入电池，确保极性正确。• 从产品中取出耗尽电量的电池。• 请勿让电源端子短路。• 请勿将电池丢入明火中。装饰灯具。不能用作儿童玩具。

打叉的带轮垃圾桶图标表示：相关标记物品必须与生活垃圾分开处置。按照当地法规要求送回相关标记物品进行回收利用，有助于减少对环境的不良影响，守护人类健康。欲了解更多信息，请与 JYSK 门店联系。

AR يرجى قراءة جميع التعليمات والتنبيهات بعناية قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة إلى حدوث صدمة كهربائية أو حرق أو إصابة خطيرة. إرشادات الاستخدام: للاستخدام الداخلي فقط. • 2 مصباح LED أبيض دافئ. لا تحاول استبدال لمبات LED “غير القابلة للاستبدال”. • تستخدم كل شمعة بطارية AAA واحدة. لا تشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. • لا تخلط البطاريات القديمة والحديثة أو أنواع البطاريات. • لا تستخدم سوى بطاريات متطابقة أو مشابهة لتعليمات البطارية الواردة في دليل التعليمات. • أدخل البطاريات بحيث تكون الأقطاب موجبة بشكل صحيح. • قم بإزالة البطاريات المستهلكة من المنتج. • لا تقم بإحداث دائرة قصر في أطراف الإمداد. • لا ترمي البطاريات في النار. إضاءة الديكور. لا يجب للأطفال استخدامها كلعبة.

تشير سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة إلى أنه يجب التخلص من العناصر المميرة بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ومن خلال تسليم العناصر المميرة لإعادة التدوير، وفقاً للوائح التنظيمية المحلية، إنك تساعد على تقليل التأثير الضار المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع متجر JYSK المحلي في منطقتك. صنع في الصين.

